

Referencia rápida para la administración básica de Avaya Communication Manager

03-300363ES-CALA Edición 3 Febrero 2007 Versión 4.0

© 2007, Avaya Inc. Todos los derechos reservados.

Aviso

Si bien se ha puesto el mayor esmero para asegurar que la información contenida en esta publicación sea lo más completa y exacta posible al momento de la impresión, Avaya Inc. no puede asumir responsabilidad alguna por errores. Las futuras versiones podrían incorporar cambios y correcciones realizadas a la información contenida en este documento.

Para ver la página de información legal completa, consulte el documento completo, Avaya Legal Page for Software Documentation, documento número 03-600758.

Para localizar este documento en nuestro sitio Web, vaya a la página http://www.avaya.com/support y busque el número de documento en el cuadro de búsqueda.

Descargo de responsabilidad sobre documentación

Avaya Inc. no se hace responsable de ninguna modificación, agregado o eliminación en la versión original publicada de esta documentación, a menos que dicha modificación, agregado o eliminación hayan sido realizados por Avaya. El cliente y/o el usuario final aceptan indemnizar y liberar de responsabilidad por daños a Avaya, los agentes, obreros y empleados de Avaya en todos los reclamos, juicios, demandas y sentencias que pudieran surgir a causa de, o en relación con, posteriores modificaciones, agregados o eliminaciones en esta documentación, en la medida que hayan sido realizados por el cliente o usuario final.

Descargo de responsabilidad sobre vínculos

Avaya Inc. no se hace responsable del contenido o la fiabilidad de los vínculos a los sitios Web a los que se hace referencia en otras secciones de esta documentación, y Avaya no necesariamente avala los productos, los servicios o la información descrita y ofrecida en los mismos. No podemos garantizar que estos vínculos funcionen en todo momento y no controlamos la disponibilidad de las páginas vinculadas.

Garantía

Avaya Inc. proporciona una garantía limitada sobre este producto. Consulte su contrato de venta para conocer los términos de la garantía limitada. Asimismo, la formulación de la garantía estándar de Avaya, como también la información relativa al soporte para este producto durante el plazo de garantía, se encuentran disponibles en el siguiente sitio Web: http://www.avaya.com/support.

Copyright

Salvo indicación expresa en contrario, el producto está protegido por los derechos de autor y por otras leyes relativas a derechos de propiedad intelectual. La reproducción, transferencia o uso no autorizados pueden ser un delito tanto penal como civil según la ley de aplicación.

Soporte de Avaya

Avaya proporciona un número de teléfono que usted puede usar para notificar problemas o para formular preguntas acerca de su producto. El número de teléfono de apoyo es 1-800-242-2121 en los Estados Unidos. Para obtener números de teléfono de apoyo adicionales, vaya al sitio Web de Avaya: http://www.avaya.com/support.

1: Introducción	7
Descripción general de Avaya Communication Manager Sistema en el que se ejecuta Avaya Communication Manager	7 9
Tipos de teléfono	10
Acceso al sistema	10
Ingreso al sistema	11
Ajuste de la fecha y la hora	12
Almacenamiento de cambios	13
Almacenamiento temporal	13
Respaldo permanente	14
Almacenamiento de anuncios	15
Salida del sistema	16
2: Planificación del sistema	17
¿Qué es el plan de marcación?	17
Planes de marcación con Avaya Communication Manager	18
Visualización del plan de marcación	18
Puntuación	23
Modificación del plan de marcación	25
Adición de rangos de extensiones al plan	25
de marcación	
de marcación	
Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación	26
Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación	26 27
Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación	26

3: Administración de telefonos	31
Adición de teléfonos nuevos	31
Recopilación de la información necesaria	32
Conexión física del teléfono	35
Manera de completar las pantallas de terminal	35
Uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos	37
Uso de alias	38
Adición o cambio de botones de función	40
Personalización de teléfonos	42
Actualización de teléfonos	44
Intercambio de teléfonos	44
Intercambio de teléfonos no IP	45
Intercambio de teléfonos IP	45
Eliminación de teléfonos	47
4: Administración de funciones	51
Cambio de los parámetros de una función	51
Configuración de la marcación abreviada	54
Creación de grupos de captura	57
Configuración de la función de remisión de llamada	59
Creación de rutas de cobertura	61
Definición de cobertura por hora del día	64
Creación de grupos de respuesta de cobertura	66
Configuración de la cobertura avanzada de llamadas	67
Cobertura de llamadas redirigidas a un sitio	•
externo	67
Antes de comenzar	67

Definición de cobertura para llamadas redirigidas	70
a números externos	70
Definición de cobertura por trabajo a distancia	73
Configuración de líneas de llamada en puente	74
E911 ELIN para extensiones IP cableadas	79
5: Enrutamiento de llamadas salientes	81
Enrutamiento de clase mundial	81
Conceptos básicos del análisis ARS	82
Administración de privilegios de llamada	83
Visualización de la información de análisis ARS	84
Modificación del enrutamiento de llamadas	85
Adición de un código de área o prefijo nuevos	85
Uso de la función ARS para restringir las	88
Anulación de las restricciones de llamada	89
Partición ARS	91
Configuración de un grupo de partición	92
Asignación de un teléfono a un grupo de partición .	95
Asignacion de un telefono a un grupo de particion .	93
6: Mejoramiento de la seguridad del sistema	99
Prevención del fraude telefónico	100
15 sugerencias útiles para prevenir el fraude	
telefónico	100
Uso de reportes para la detección de problemas	105
Grabación de detalles de llamadas	105
Notificación de violaciones de seguridad	106

7: Mantenimiento de registros	107
Registros en papel	107
Información del sistema	108
Información específica de la extensión	109
Información adicional	110
Manera de contactar a Avaya	111
Notas	112
Índice	113

1: Introducción

Esta sección contiene una descripción breve de un sistema que ejecuta Avaya Communication Manager. También explica la forma de ingresar al sistema de comunicación, cambiar la fecha y la hora, guardar cambios y salir del sistema.

Descripción general de Avaya Communication Manager


Avaya Communication Manager organiza y enruta transmisiones de voz, datos, imágenes y video. El sistema se puede conectar a canales de comunicación que transmiten señales de voz y de datos entre el sistema telefónico y una oficina central, y a otra redes públicas y privadas. La figura Ejemplo de sistema que ejecuta Avaya Communication Manager en la página 8 muestra las conexiones típicas del sistema, los paquetes del software y el hardware adicional.

Para ver información más detallada y una descripción exhaustiva de Communication Manager, remítase a la publicación Descripción general de Avaya Communication Manager.

Nota:

Su equipo puede ser diferente al que aparece ilustrado en la figura.

Figura 1: Ejemplo de sistema que ejecuta Avaya Communication Manager



Sistema en el que se ejecuta Avaya Communication Manager

Es posible que el sistema que ejecuta Communication Manager tenga todos o algunos de los siguientes componentes:

- Respuesta interactiva de Avaya (IR) responde a la información hablada
- Terminal de acceso al sistema (SAT) permite la conexión remota para propósitos de administración y generación de reportes
- Sistema básico de administración de llamadas (BCMS) recopila información e imprime reportes sobre el rendimiento del centro de llamadas
- ASAI permite la integración entre las computadoras adjuntas y los sistemas que ejecuta Communication Manager
- Grabación de detalles de llamadas (CDR) recopila, almacena, filtra e imprime los registros sobre las llamadas realizadas por el sistema
- Message Manager acceso al procesamiento de voz AUDIX en una computadora personal
- Computadora con software de emulación de terminal permite la administración remota del sistema desde una computadora personal
- Sistema de contabilidad de llamadas (CAS) en la industria hotelera, emplea los registros de las llamadas para crear reportes de facturación
- Sistema de administración de llamadas (CMS) recopila información e imprime reportes sobre los centros de telemarketing

Introducción

- Terminal de trabajo AUDIX permite administrar el correo de VOZ
- Gateway/impresora del sistema LAN permite la conexión con la impresora del sistema y el servidor de la red de área local

Tipos de teléfono

Su sistema puede tener una combinación de tipos de teléfono administrados como teléfonos de usuario. A medida que se realicen cambios al sistema, se requiere saber si cada teléfono es analógico, digital, híbrido, ISDN, IP, o SIP.

Para ver una lista de tipos de teléfono y la manera en que deben administrarse, remitirse a la sección "Station" (Terminal) de la Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Nota:

Avaya no soporta más algunos de los modelos de teléfonos más antiquos.

Acceso al sistema

Para administrar el sistema de comunicación primero hay que ingresar al mismo. Para ingresar al sistema se requiere saber:

- el código de ingreso y la contraseña
- el tipo de terminal o el programa de emulación de terminales que se está usando

Ingreso al sistema

Nota:

Si su sistema requiere procedimientos del Access Security Gateway, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager* para obtener más información.

Para ingresar:

Cuando se le indique (<u>Figura 2: Pantalla de terminal para ingresar</u> en la página 11), digite la identificación del código de ingreso. Oprima Enter.

El sistema le indica que introduzca la contraseña.

2. Digite la contraseña. Oprima Enter.

La contraseña no aparece en la pantalla. Asegúrese de mantener en secreto su contraseña.

El sistema solicita el tipo de terminal. (El tipo de terminal indicado entre corchetes es la terminal predeterminada.)

Figura 2: Pantalla de terminal para ingresar

```
Login:
Password:

System: XXXXXX Software Version: xxxxxxxxxxx

Terminal Type: (513, 715, 4410, 4425, VT220): [513]
```

 Oprima Enter si está usando la terminal asignada predeterminada. De lo contrario, ingrese el tipo de terminal. Oprima Enter.

Una vez que ingresa, aparece en el sistema la palabra **Command**. El sistema está listo para aceptar un comando nuevo.

Ajuste de la fecha y la hora

La fecha v la hora del sistema deben actualizarse en los años bisiestos o cuando se produce el cambio de hora de verano. Si la fecha y la hora están correctas, los registros correspondientes también lo estarán.

Nota:

El cambio de la fecha y la hora puede modificar los datos de la Grabación de detalles de llamadas (CDR) en 9 horas y 59 minutos. Por consiguiente, la fecha y la hora se deben cambiar fuera de las horas de oficina.

Para cambiar la fecha y la hora del sistema:

Digite set time. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Date and Time** (Figura 3: Pantalla Date and Time (Fecha y hora) en la página 12).

Figura 3: Pantalla Date and Time (Fecha y hora)

D.1.000	DATE AND TIME	
DATE	Day of the Week: Month:	
TIME	Day of the Month: Year:	
111111	Hour: Minute:_ Second: XX Type:	
	Daylight Savings Rule:	

Complete los campos correspondientes.

Introduzca la hora en formato de 24 horas. Por ejemplo, para 2:00 p.m. (14:00) digite 14. No intente actualizar el campo **Second** porque vuelve automáticamente a **0** al oprimir la tecla Enter.

- Oprima Enter para guardar los cambios.
- 4. Digite display time. Oprima Enter para comprobar los nuevos valores de la nueva fecha y hora.

Nota:

Al cambiar la fecha y la hora, algunos teléfonos de pantalla no se actualizan automáticamente. Si éste fuera el caso, solicite a los usuarios que opriman el botón de fecha/hora (date/time) de su teléfono para que se produzca la actualización correspondiente.

Para más información sobre configuración de la fecha y la hora en el sistema, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Almacenamiento de cambios

Hay dos métodos para almacenar los cambios hechos al sistema: almacenamiento temporal y respaldo permanente.

Almacenamiento temporal

Mientras se está trabajando con el sistema, los cambios hechos a la memoria del sistema se consideran temporales. Estos cambios se pierden si se produce un corte eléctrico antes de almacenarlos de manera permanente (o de realizar el respaldo).

1. Oprima Enter para guardar los cambios hechos en una pantalla.

Cuando oprima Enter, aparece el mensaje "command successfully completed" y el cursor regresa a la indicación de comando

Respaldo permanente

El procedimiento de respaldo permanente copia los cambios de la memoria del sistema en una tarjeta (que también se denomina Flash Card), un disco o una cinta. Las copias de respaldo pueden realizarse manualmente o se puede administrar el sistema para que las realice automáticamente cada 24 horas.

Nota:

Para determinar si el sistema realiza automáticamente las copias de respaldo, digite display system-parameters maintenance y observe si dicho proceso ha sido programado.

Siempre que realice varios cambios importantes, haga una copia de respaldo manual en caso de que se produzca un corte eléctrico antes de la siguiente copia de respaldo.

Para crear una copia de respaldo:

- 1. Compruebe si la tarjeta o la cinta de respaldo está en su lugar.
- 2. Revise el panel de alarmas y desactive las alarmas que estén activadas en el sistema.
- 3. Digite save translation. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Save Translation** (Figura 4: Pantalla Save Translation (Guardar configuración) en la página 15).

El proceso de almacenamiento puede durar hasta 10 minutos. El sistema no se puede administrar cuando el proceso de almacenamiento está en curso.

Si aparece un mensaje de error en el campo **Command Completion Status**, borre el error y repita el proceso de almacenamiento.

Figura 4: Pantalla Save Translation (Guardar configuración)

SAVE TRANSLATION

Processor Command Completion Status
SPE A Success

Error Code

Se recomienda tener al menos dos respaldos. Se puede realizar el respaldo en una segunda tarjeta o copiar manualmente el respaldo automático usando el comando de respaldo (si el sistema lo permite). Se recomienda mantener esta segunda (o tercera) copia de respaldo fuera de las instalaciones para preservarla en caso de catástrofes o fallas del sistema.

Para más información sobre la realización de copias de respaldo del sistema, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Almacenamiento de anuncios

Los anuncios se pueden guardar sólo cuando el sistema dispone de una tarjeta de anuncios integrados y éstos se han administrado.

Para mayor información sobre anuncios de voz a través de LAN (VAL) y VAL Manager, consulte la publicación *Referencia rápida para la administración avanzada de Avaya Communication Manager*.

Cuando se cambia un anuncio grabado y el sistema dispone de una tarjeta TN750C, el sistema guarda automáticamente los cambios en la memoria "FLASH" de la tarjeta.

Introducción

Si el sistema tiene una tarjeta TN750 o TN750B, se requerirá guardar manualmente los anuncios grabados en el sistema.

1. Digite save announcements. Oprima Enter para guardar los cambios.

Este proceso puede durar hasta 40 minutos. El sistema no se puede administrar mientras está guardando los anuncios.

Nota:

Si el sistema tiene una tarjeta TN750B y una TN750C, guarde los anuncios en la ranura que corresponde a la tarieta TN750B.

Para mayor información sobre la manera de guardar anuncios, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Salida del sistema

Por razones de seguridad, se debe salir del sistema antes de abandonar la terminal.

1. Para salir del sistema, digite logoff. Oprima Enter.

Es posible que aparezca una pantalla de seguridad que indica al usuario si tiene administradas las funciones Remote Access (Acceso remoto), Facility Test (Prueba de sistema) o Busied Out (Poner en modo ocupado). Se pueden desactivar estas funciones antes de salir del sistema. Para más información sobre estas funciones, consulte la publicación Referencia rápida para el diagnóstico básico de Avaya Communication Manager.

Esta pantalla también indica si hay alarmas mayores o menores activas que deben ser desactivadas antes de finalizar la sesión.

2. Digite y. Oprima Enter para proceder con la salida del sistema.

Si se emplea un software de emulación de terminales para administrar el sistema, se debe salir del sistema y de la aplicación de emulación para poder alternar o cambiar a otro paquete de software.

2: Planificación del sistema

Esta sección facilita información básica de todo el sistema. Explica la manera de leer y emplear el plan de marcación y muestra la forma de realizar cambios sencillos como agregar rangos de extensiones. Esta sección también explica la manera de asignar códigos de acceso a función.

¿Qué es el plan de marcación?

El plan de marcación le indica al sistema la manera de interpretar los dígitos marcados. Por ejemplo, si en su sistema se marca el 9 para acceder a una línea externa, es el plan de marcación el que le dice al sistema que localice una troncal externa cuando la cadena marcada empiece con 9.

El plan de marcación también le indica al sistema el número de dígitos que debe anticipar para determinadas llamadas. Por ejemplo, el plan de marcación puede indicar que todas las extensiones internas son números de 4 dígitos que comienzan con 1 ó 2.

Nota:

El plan de marcación sirve de base para prácticamente todo en el sistema y, por consiguiente, deseamos asegurarnos de que entienda claramente la manera de leer y de actualizar el plan de marcación. Las pantallas que se muestran aquí pueden no coincidir exactamente con las de su sistema.

Planificación del sistema

Para consultar una descripción completa del plan de marcación. vea las descripciones de las funciones "Dial Plan" y "Uniform Dial Plan" en la publicación Feature Description and Implementation for Avaya Communication Manager.

Planes de marcación con Avaya Communication Manager

El software Communication Manager le permite crear el plan de marcación usando hasta trece dígitos.

Veamos un ejemplo de un plan de marcación para comprender cómo debe leer el plan de marcación de su sistema. La siguiente figura corresponde a un plan de marcación sencillo.

Visualización del plan de marcación

Le podrá resultar útil observar e interpretar su propio plan de marcación. Para visualizar el plan de marcación del sistema:

Digite display dialplan analysis. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla Dial Plan Analysis Table (Figura 5: Pantalla Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación) en la página 19).

Figura 5: Pantalla Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis del plan de marcación)

display dialplan a	-	L PLAN AN	AT.VSTS TA	RI.E	Page 1 of x
	D111	D 1 D2114 1 1141	1010 111		Percent Full: 4
Dialed Total String Length 303538 7 23 7	Call Type ext ext	Dialed String 908	Total Length 5	Call Type ext	

El conjunto de tres columnas indica la longitud de la cadena marcada según cada tipo de llamada. Por ejemplo, en este plan de marcación, cuando el usuario marca un número de 7 dígitos que empieza con 303538, está marcando una extensión.

La tercera columna **Call Type** puede contener cualquiera de los siguientes tipos de llamada:

 Operadora (attd) — Define cómo los usuarios deben llamar a la operadora. Los números de acceso a la operadora (Attd) pueden ser cualquiera de 0 a 9 y sólo deben contener uno o dos dígitos. En la ilustración de nuestro ejemplo, el sistema llama a una operadora cuando los usuarios marcan 0.

Si se usa el campo **Attendant Access Code** de la pantalla **Feature Access Code** (FAC), no se puede hacer una entrada "attd". Para más información, consulte <u>Planes de marcación de sitios múltiples</u> en la página 27, y *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Planificación del sistema

 Enrutamiento alterno automático (aar) — Se usa para enrutar las llamadas de la empresa a través de una red privada propia.

Nota:

Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, debe estar activada la función ARS/AAR Dialing without FAC (Marcación ARS/AAR sin FAC). Para verificar si está activada, use el comando display system-parameters customer-options.

Cuando se marcan los dígitos de la columna Call Type aar, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) AAR. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas AAR Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **3xxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de 3. el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena AAR y transfiere el control a la función AAR.

Sólo se puede acceder a las extensiones de 3xxx usando la conversión de dígitos AAR. Es decir, se debe marcar un número AAR más largo, del cual la conversión de dígitos AAR elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla 3xxx.

 Selección automática de ruta (ars) — Se usa para enrutar las llamadas que van fuera de la empresa a través de redes públicas. La función ARS también se usa para enrutar las llamadas a puntos remotos de la empresa cuando no se dispone de una red privada.

Nota:

Para poder usar este tipo de llamada en su plan de marcación, debe estar activada la función ARS/AAR Dialing Without FAC (Marcación ARS/AAR sin FAC). Para verificar si está activada, use el comando display system-parameters customer-options.

Planes de marcación con Avaya Communication Manager

Cuando se marcan los dígitos de la columna Call Type **ars**, tan pronto alcanzan la longitud administrada, se los trata como si se hubiera marcado un código de acceso a función (FAC) ARS. El control se transfiere y los dígitos se enrutan de acuerdo a las pantallas ARS Analysis y Digit Conversion (Análisis y conversión de dígitos AAR).

En nuestro ejemplo, las extensiones de **4xxxx** no se pueden marcar directamente. Toda vez que un usuario marque el primer dígito de **4**, el sistema interpreta inmediatamente la cadena marcada como cadena ARS y transfiere el control a la función ARS.

Sólo se puede acceder a las extensiones de **4xxxx** usando la conversión de dígitos ARS. Es decir, se debe marcar un número ARS más largo, del cual la conversión de dígitos ARS elimina los dígitos delanteros para formar un número de la pantalla **4xxxx**.

Vea Conceptos básicos del análisis ARS en la página 82 para más información al respecto.

- Códigos de acceso a marcación (dac) Permiten usar los códigos de acceso a troncales (tac) y los códigos de acceso a función (fac) en el mismo rango. Por ejemplo, se podría definir el grupo 100–199 para los dac, lo que permitiría usar los fac y los tac en dicho rango. Los códigos de acceso a marcación pueden comenzar con cualquier número entre 1 y 9 y pueden tener hasta 4 dígitos. El primer dígito puede ser también * y #. En la ilustración de nuestro ejemplo, los códigos de acceso a marcación comienzan con 1 y deben ser de 3 dígitos de longitud, de modo que esta compañía puede tener un código de acceso a función configurado en 133 y un código de acceso a troncal asignado a 134.
- Extensiones (ext) Define los rangos de extensiones que pueden usarse en el sistema. En el ejemplo, las extensiones deben estar en los rangos: 3000–3999, 40000–49999, 5000000–5999999, 6000000–6999999 y 90000–99999.

Planificación del sistema

- Códigos de acceso a función (fac) Los fac pueden ser cualquier número de 1 a 9 y contener hasta 4 dígitos. Se pueden usar * o #, pero sólo como primer dígito. En el ejemplo, esta empresa puede usar *31 para activar una función y #31 para desactivar la misma función. El ejemplo también muestra que uno de los fac puede ser 8 (el primer dígito es 8 y sólo tiene un dígito de longitud).
- Plan de marcación uniforme (udp) El tipo de llamada udp funciona de manera idéntica al tipo de llamada ext, con esta excepción:
 - Si los dígitos marcados coinciden con el tipo de llamada de udp, Communication Manager verifica automáticamente la UDP Table (Tabla UDP) primero para ver si hay una coincidencia, independientemente del valor indicado en el campo UDP Extension Search Order de la pantalla Dial Plan Parameters. Si no hay una coincidencia, Communication Manager luego verifica el servidor local.
 - Si los dígitos marcados coinciden con el tipo de llamada ext. Communication Manager verifica el valor indicado en el campo UDP Extension Search Order de la pantalla Dial Plan Parameters.
 - Si el valor indicado en el campo **UDP Extension Search** Order de la pantalla Dial Plan Parameters es udp-table-first, Communication Manager verifica la UDP Table primero para ver si hay una coincidencia. Si no hay una coincidencia, Communication Manager luego verifica el servidor local.
 - Si el valor indicado en el campo **UDP Extension Search** Order de la pantalla Dial Plan Parameters es local-extensions-first, Communication Manager verifica el servidor local primero para ver si hay una coincidencia. Si no hay una coincidencia, Communication Manager luego verifica la UDP Table.

Planes de marcación con Avaya Communication Manager

El tipo de llamada udp permite a Communication Manager reconocer cadenas de 14 a 18 dígitos, que son más largas que la longitud máxima de las extensiones, de 13 dígitos. Sin embargo, el tipo de llamada udp se puede usar con cualquier longitud en caso de que esto proporcione una nueva prestación útil a los clientes.

Puntuación

Communication Manager permite a los clientes especificar los formatos de puntuación para extensiones de 6 dígitos a 13 dígitos. Esta tabla muestra cuántos signos de puntuación se permiten para extensiones de 6 a 13 digitos:

Nota:

No se permite el uso de puntuación en las extensiones de 5 dígitos o menos.

Longitud de la extensión	Cantidad máxima de signos de puntuación	Longitud total máxima
6	2	8
7	1	8
8	3	11
9	3	12
10	3	13
11	2	13
12	1	13
13	0	13

Planificación del sistema

La pantalla Dial Plan Parameters funciona con la Dial Plan Analysis Table (Tabla de análisis de plan de marcación) para definir el plan de marcación de su sistema. Los valores predeterminados para los campos de 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, y 13 son aquellos indicados en la Figura 6.

Nota:

La entrada de 13 dígitos de la columna Inter-Location/SAT es de sólo lectura.

Figura 6: Pantalla Dial Plan Parameters (Parámetros del plan de marcación)

```
display dialplan parameters
                                                                                     Page 1
                                 DIAL PLAN PARAMETERS
                     Local Node Number: 2
                      ETA Node Number:
                  ETA Routing Pattern:
           UDP Extension Search Order: local-extensions-first
EXTENSION DISPLAY FORMATS
                              Inter-Location/SAT
                                                            Intra-Location
 6-Digit Extension:
7-Digit Extension:
                             XX.XX.XX
                                                            XX.XX.XX
                              xxx-xxxx
                                                            xxx-xxxx
 8-Digit Extension:
                             xx.xx.xx.xx
                                                            XX.XX.XX
9-Digit Extension:
10-Digit Extension:
11-Digit Extension:
12-Digit Extension:
13-Digit Extension:
                            xxx-xxx
                                                            xxx-xxx-xxx
                             xxx-xxx-xxxx
                                                            xxx-xxx-xxxx
                             xxxx-xxx-xxxx
                                                            xxxx-xxxx
                             xxxx-xxx
                                                            xxxxxxxx-xxxx
                              XXXXXXXXXXXX
                                                            xxxxxxxxxxxx
```

Modificación del plan de marcación

El plan de marcación se puede modificar fácilmente. Por ejemplo, vamos a agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a marcación. Queremos poder asignar códigos fac y tac en el rango de 700–799.

- Digite change dialplan analysis. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Dial Plan Analysis Table.
- 2. Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
- 3. Digite **7** en la primera columna.
- 4. Digite 3 en la segunda columna.
- 5. Digite dac en la tercera columna.
- 6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Adición de rangos de extensiones al plan de marcación

A medida que aumenten sus necesidades, será necesario crear nuevos grupos de extensiones. Para poder asignar una extensión a un teléfono, dicha extensión debe pertenecer a un rango que esté definido en el plan de marcación. Agreguemos un grupo de extensiones nuevas que comienzan con 8 y tienen 6 dígitos (800000–899999).

Para agregar este grupo de extensiones al plan de marcación:

- Digite change dialplan analysis. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Dial Plan Analysis Table.
- 2. Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
- 3. Digite 8 en la primera columna.

Planificación del sistema

- Digite 6 en la segunda columna.
- Digite ext en la tercera columna.
- Oprima Enter para guardar los cambios.

Adición de códigos de acceso a función en el plan de marcación

A medida que cambian sus necesidades, puede ir agregando al sistema nuevos grupos de códigos de acceso a función. Antes de asignar un fac a la pantalla Feature Access Code (FAC), los fac deben cumplir con lo especificado en el plan de marcación.

En el ejemplo, para poder asignar un fac de 33 al último número marcado, primero debe agregar al plan de marcación un nuevo rango de códigos de acceso a función.

Para añadir el rango de fac comprendido entre 30–39:

- Digite change dialplan analysis. Oprima Enter. El sistema presenta la pantalla **Dial Plan Analysis Table**.
- Desplace el cursor hasta la siguiente fila disponible.
- 3. Digite 3 en la primera columna.
- 4. Digite 2 en la segunda columna.
- Digite fac en la tercera columna.
- 6. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Planes de marcación de sitios múltiples

Cuando un cliente migra desde una red de múltiples nodos independientes a un único servidor distribuido cuyos gateways están distribuidos a lo largo de una red de datos, puede parecer inicialmente que varias funciones del plan de marcación ya no están disponibles.

La función de Plan de marcación de sitios múltiples preserva la exclusividad del plan de marcación para extensiones y operadoras que fueron provistos en una red de múltiples nodos independientes, pero parecen no estar disponibles cuando los clientes migran a un único servidor distribuido.

Por ejemplo, en un centro de grandes almacenes con muchos sitios, cada sitio puede haber tendido su propio sistema con una red de múltiples nodos independientes. Se podría usar la misma extensión para representar al mismo departamento en todas las tiendas (la extensión 4567 podría ser el departamento de equipajes). Si el cliente migra a un único servidor distribuido, los usuarios no podrán marcar 4567 para comunicarse con el departamento de equipajes de su tienda. En cambio, deberán marcar la extensión completa para conectarse con el departamento apropiado.

En lugar de tener que marcar una extensión completa, la función de Plan de marcación de sitios múltiples permite al usuario marcar una versión abreviada de la extensión. Por ejemplo, los clientes pueden seguir marcando 4567 en lugar de marcar 123-4567.

Communication Manager toma el prefijo del sitio y agrega los dígitos delante del número marcado. El sistema analiza la cadena marcada y enruta la llamada según haya sido administrada en la pantalla **Dial Plan Parameters** (Parámetros del plan de marcación).

Requisitos esenciales

Para poder administrar la función de Plan de marcación de sitios múltiples, el campo Multiple Locations de la pantalla Optional Features debe estar establecido en v.

Para verificar si el campo Multiple Locations está establecido en y:

- Digite display system-parameters customer-options. Oprima **Enter**.
 - El sistema presenta la pantalla **Optional Features**.
- 2. Haga clic en **Next** hasta que localice el campo **Multiple** Locations.
 - Si el campo Multiple Locations está establecido en y, el sistema está configurado para la función Plan de marcación de múltiples sitios.
 - Si el campo **Multiple Locations** está establecido en **n**, el sistema no está configurado para la función Plan de marcación de múltiples sitios. Póngase en contacto con su representante de Avaya.

Para una explicación más detallada de esta función y de las pantallas necesarias, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Cambio de códigos de acceso a función

A través de los códigos de acceso a función (FAC) los usuarios pueden activar y desactivar funciones desde sus teléfonos. Los usuarios que sepan cuál es el fac de una función no necesitan usar botones programados para poder usar la función correspondiente. Por ejemplo, si se le dice al usuario que el fac para acceder a la función Ultimo número marcado es *33, éste puede volver a marcar un número telefónico introduciendo el fac, sin requerir un botón de Último número marcado en el teléfono.

Cambio de códigos de acceso a función

Muchas funciones ya vienen con fac preprogramados. Puede usar estos códigos predeterminados o cambiarlos por códigos personalizados. En todo caso, todos los fac deben cumplir con lo establecido en el plan de marcación y deben ser exclusivos. Para más información sobre el plan de marcación, consulte ¿Qué es el plan de marcación? en la página 17.

Para cambiar el código de acceso a función de Estacionar llamada a *72:

 Digite change feature-access-codes. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Feature Access Code (FAC) (Figura 7: Pantalla Feature Access Code (FAC) (Código de acceso a función) en la página 29).

Figura 7: Pantalla Feature Access Code (FAC) (Código de acceso a función)

```
FEATURE ACCESS CODE (FAC)
         Abbreviated Dialing List1 Access Code: #01
         Abbreviated Dialing List2 Access Code: #02
         Abbreviated Dialing List3 Access Code: #03
Abbreviated Dial - Prqm Group List Access Code: #04
                     Announcement Access Code: #05
                      Answer Back Access Code: 179
     Auto Alternate Routing (AAR) Access Code: 8
   Auto Route Selection (ARS) - Access Code 1: *9 Access Code 2: *33
                Automatic Callback Activation: #55 Deactivation: *55
Call Forwarding Activation Busy/DA: #22 All: #44 Deactivation: *44
                         Call Park Access Code: *72
                      Call Pickup Access Code: #33
CAS Remote Hold/Answer Hold-Unhold Access Code: #06
                 CDR Account Code Access Code: #33
                        Change COR Access Code: *01
                  Change Coverage Access Code: #80
                  Data Origination Access Code: #09
                     Data Privacy Access Code: #10
              Directed Call Pickup Access Code: #11
```

Planificación del sistema

- 2. Desplace el cursor hasta el campo Call Park Access Code (Código de acceso para estacionar llamadas).
- 3. Digite *72 en el campo Call Park Access Code sobre el código anterior.
- 4. Oprima Enter para guardar los cambios.

Si trata de introducir un código que ya fue asignado a una función, el sistema le advierte que hay un código duplicado y no permite seguir hasta que cambie uno de los dos códigos.

Nota:

Si desea eliminar cualquier código de acceso a función, elimine el fac existente y deje el campo en blanco.

3: Administración de teléfonos

Esta sección explica la manera de añadir, intercambiar y eliminar teléfonos en el sistema. También contiene sugerencias útiles para personalizar su propio teléfono y proporcionarle los botones de función que necesite para llevar a cabo diferentes tareas de administración y resolución de problemas.

Nota:

Esta sección no trata la manera de administrar las consolas de operadora o IP Softphones. Si desea agregar o modificar una consola de operadora o un IP Softphone, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Adición de teléfonos nuevos

¿Qué es lo primero que hay que hacer para añadir un teléfono nuevo al sistema? Para conectar un teléfono nuevo, se requiere hacer tres cosas:

- localizar un puerto libre
- conectar el puerto al campo cross-connect o al armario de terminación
- informar al sistema telefónico de lo que se está haciendo

Administración de teléfonos

Para poder determinar el puerto donde se va a conectar el teléfono nuevo, se requiere determinar el tipo de teléfono que se está instalando, los puertos que están libres y el lugar donde se va a instalar el teléfono.

Recopilación de la información necesaria

Recopile la siguiente información:

1. Determine si el teléfono es analógico, digital, ISDN, IP o híbrido.

Esta información es necesaria para determinar el tipo de puerto que se requiere, puesto que debe corresponder con el tipo de teléfono. Si no conoce el tipo de teléfono que tiene, consulte la sección "Station" de la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager para obtener la lista de los tipos de teléfono y la forma en que se deben administrar.

Nota:

Avaya no soporta más algunos de los modelos de teléfonos más antiguos.

- 2. Anote el sitio, el número del conector y el número del cable.
 - Puede encontrar esta información en el conector donde se desea instalar el teléfono, en los registros del sistema o se le puede solicitar al técnico responsable de la instalación física.
- 3. Visualice en la pantalla las tarjetas y los puertos —o los módulos de medios y puertos— que estén libres.
 - Para que aparezca una lista de los puertos disponibles del sistema, digite list configuration stations. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla System Configuration (Figura 8: Pantalla System Configuration (Configuración del sistema) en la página 33).

Nota:

Puesto que la información es ligeramente diferente para las distintas configuraciones del sistema, ciertas partes de este capítulo se dividen en dos grupos: MCC1, SCC1, CMC1, G600 o G650 Media Gateways y G350 o G700 Media Gateways.

Figura 8: Pantalla System Configuration (Configuración del sistema)

SYSTEM CONFIGURATION					
Board Number	Board Type	Code	Vintage	Assigned Ports u=unassigned t=tti p=psa	
01A05	DIGITAL LINE	TN754B	000002	01 u 03 u 05 u 07 08	
01A06	ANALOG LINE	TN742	000010	01 02 03 04 u u u	
01B05	ANALOG LINE	TN746B	800000	u u u u u u	
				u u u u u u	
01C04	ANALOG LINE	TN746B	800000	u u u u u u	
				u u u u u u	
01C05	DIGITAL LINE	TN2224	000004	01 u 04 u u 07 08	
				u u u u u u	
01C06	HYBRID LINE	TN762B	000004	01 02 P P P P P	
01C09	MET LINE	TN735	000005	01 u u u u u u	
01C10	DIGITAL LINE	TN754	000004	u u u u u u	
001V2	DCP MM	MM712AP	HW02 FW005	u u u u u u	
001V3	ANA MM	MM711AP	HW03 FW016	u u u u u u u	

La pantalla **System Configuration** muestra todas las tarjetas o módulos de medios del sistema que están disponibles para conectar teléfonos. En la pantalla aparece el número de la tarjeta, el tipo de tarjeta y el estado de los puertos de cada tarjeta.

4. Elija un puerto libre y registre su dirección de puerto.

Los puertos libres o que no han sido asignados aparecen indicados por una 'u'. Elija un puerto libre de un tipo de tarjeta que corresponda al tipo de teléfono (por ejemplo, el puerto de una tarjeta analógica para un teléfono analógico).

Administración de teléfonos

Todo teléfono debe tener una asignación de puerto válida que también se denomina dirección de puerto. La combinación del número de tarjeta y el número de puerto conforma la dirección de puerto.

MCC1, SCC1, CMC1, G600 o G650 Media Gateways:

Por consiguiente, para conectar un teléfono al puerto 3 de la tarjeta 01C05, la dirección de puerto es 01C0503 (01=gabinete, C=módulo, 05=ranura, 03=puerto).

G350 o G700 Media Gateways:

Por consiguiente, para conectar un teléfono al puerto 3 del módulo de medios MM711, la dirección de puerto es 001V303 (001=número del G700 Media Gateway, V3=ranura, 03=puerto).

Nota:

Cuando se quiera agregar varios teléfonos al mismo tiempo, es recomendable hacer una copia impresa de la pantalla System Configuration.

- Para imprimir la pantalla en una impresora conectada a la terminal del sistema, digite list configuration stations print. Oprima Enter.
- Para imprimir en la impresora del sistema que se usa para generar los reportes programados, digite list configuration stations schedule immediate. Oprima Enter.
- 5. Elija un número de extensión para el nuevo teléfono. Anote en el registro correspondiente el puerto y la extensión elegidos.
 - La extensión elegida no debe estar asignada y debe cumplir con lo especificado en el plan de marcación. También debe determinarse si el usuario necesita una extensión que se pueda marcar directamente (DID) o una a la que se pueda acceder a través de un número telefónico central.

Conexión física del teléfono

Una vez recopilada toda la información, se puede realizar la conexión física del puerto al campo cross-connect.

Si cuenta con un representante de Avaya o un técnico de planta que se encarga de realizar las conexiones físicas, infórmele que todo está preparado para agregar el teléfono al sistema. Si desea que Avaya instale las conexiones correspondientes, llame a su representante Avaya y solicite el servicio.

Si usted mismo es el responsable de realizar las conexiones y tiene alguna duda sobre la manera de conectar el puerto al campo cross-connect, consulte la guía de instalación del sistema. Una vez realizadas las conexiones, hay que configurar el sistema para que reconozca al teléfono nuevo.

Manera de completar las pantallas de terminal

La información que se introduce en la pantalla **Station** (Terminal) le informa al sistema que el teléfono existe y le indica cuáles son las funciones que deben estar habilitadas en el teléfono.

Para acceder a la pantalla Station del teléfono nuevo:

1. Digite add station n, donde n corresponde a la extensión para el teléfono nuevo. Oprima **Enter**.

El sistema presenta la pantalla **Station** (<u>Figura 9: Pantalla Station</u> (<u>Terminal</u>) en la página 36). El número de la extensión y algunos valores de campo predeterminados aparecen en la pantalla. Por ejemplo, la siguiente pantalla corresponde a un nuevo teléfono en la extensión 2345.

Compruebe que la extensión cumple con las especificaciones del plan de marcación. También puede usarse el comando add station next para agregar un teléfono a la siguiente extensión disponible.

Figura 9: Pantalla Station (Terminal)

s	TATION
Extension: 2345 Type: 8411D Port: Name:	Lock Messages? BCC: Security Code: TN: 1 Coverage Path 1: COR: 1 Coverage Path 2: COS: 1 Hunt-to Station:
STATION OPTIONS	
Loss Group: Data Module? Speakerphone: <u>2-way</u> Display Language: <u>english</u>	Personalized Ringing Pattern: $\frac{1}{2345}$ Message Lamp Ext: $\frac{2345}{2}$ Mute Button Enabled? γ
	Media Complex Ext: IP Softphone? <u>n</u>

2. Digite el número de modelo del teléfono en el campo Type.

Por ejemplo, para instalar un teléfono 8411D, digite **8411D** en el campo **Type**. Tenga en cuenta que los campos que aparecen en la pantalla pueden cambiar según el modelo del teléfono que se quiera agregar.

- 3. Digite la dirección de puerto en el campo **Port**.
- 4. Digite un nombre con el que se pueda asociar este teléfono en el campo Name.

El nombre que se introduzca aparece en los teléfonos a los que se llama que tienen funciones de visualización de mensajes. Además, algunas aplicaciones de manejo de mensajes recomiendan introducir el nombre del usuario (primero el apellido) y el número de extensión para identificar el teléfono.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para cambiar la información de este nuevo teléfono, por ejemplo para asignar rutas de cobertura o botones de función, digite change station n, donde n corresponde a la extensión del nuevo teléfono. Oprima Enter.

Uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos

Una manera rápida de añadir teléfonos consiste en copiar la información de un teléfono que ya existe y modificarla para cada teléfono nuevo. Por ejemplo, se puede configurar un teléfono que servirá como plantilla para todo un grupo de trabajo. A continuación, se duplica la plantilla de la pantalla **Station** para añadir las otras extensiones al grupo.

Tenga en cuenta que sólo se pueden duplicar los teléfonos que son del mismo modelo. El comando de duplicación copia la configuración de todas las funciones del teléfono que sirve como plantilla en los teléfonos nuevos.

Para duplicar un teléfono existente utilizando una plantilla:

- 1. Digite display station n, donde n es la extensión de la pantalla **Station** que desea duplicar para usar como plantilla. Oprima Enter. Compruebe que la extensión es efectivamente la que se quiere duplicar.
- Oprima Cancel para regresar a la indicación de comandos.
- 3. Digite duplicate station n, donde n corresponde a la extensión que se quiere duplicar. Oprima Enter.
 - El sistema presenta la pantalla **STATION** duplicada en blanco (Figura 10: Pantalla Station (duplicada) en la página 38).

Administración de teléfonos

Figura 10: Pantalla Station (duplicada)

		STATIO	N			
Ext.	Port	Name	Secu Code	rity Room	Jack	Cable

- 4. Digite la extensión, la dirección de puerto y el nombre de todos los teléfonos que desea agregar.
 - Los campos restantes son opcionales. Se pueden completar en cualquier momento.
- 5. Oprima **Enter** para guardar los cambios en la memoria del sistema.

Para cambiar la información de estos teléfonos, por ejemplo para asignar rutas de cobertura o botones de función, digite change station n, donde n corresponde a la extensión del teléfono que desea modificar. Oprima Enter.

Uso de alias

No todos los modelos de teléfono tienen en el sistema una pantalla Station única. En estos casos un número de modelo disponible se puede usar como "alias" de otro. Cuando se requiera agregar un tipo de teléfono que el sistema no reconoce o acepta, use un alias.

Adición de teléfonos nuevos

Por ejemplo, puede ser necesario instalar un modelo de teléfono más moderno que el sistema. En este caso, se puede usar el tipo de modelo disponible que más se asemeje a las funciones de su teléfono. Puede remitirse al manual del teléfono para determinar el alias a utilizar. Si el manual no contiene dicha información, póngase en contacto con la línea de ayuda de Communication Manager y solicite el alias apropiado.

Por ejemplo, crearemos dos alias: uno para agregar un nuevo teléfono 6220 y otro para agregar módems al sistema.

 Consulte el manual del teléfono nuevo para determinar el alias correcto.

En el ejemplo, encontramos que el 6220 debe administrarse en un sistema más antiguo como un teléfono 2500.

2. Digite change alias station. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Alias Station** (<u>Figura 11: Pantalla Alias Station</u> (<u>Terminal alias</u>) en la página 39).

Figura 11: Pantalla Alias Station (Terminal alias)

AL	IAS STATION
Alias Set Type 6220 modem	Supported Set Type 2500 2500
'#' indicates previously	aliased set type is now native

Administración de teléfonos

- 3. Digite **6220** en el campo **Alias Set Type** (Tipo de teléfono alias). Éste es el nombre o modelo del teléfono que no es compatible.
- 4. Digite 2500 en el campo Supported Set Type (Tipo de teléfono compatible).
 - Éste es el nombre o modelo del teléfono que es compatible.
- 5. Digite **modem** en el segundo campo **Alias Set Type**.
 - El equipo alias se puede llamar con cualquier nombre. Una vez definido el alias, se puede usar el equipo alias configurado en el campo Type del formulario Station.
- 6. Digite **2500** en el segundo campo **Supported Set Type**. La introducción de 2500 indica al sistema que estos modelos son dispositivos analógicos básicos.
- 7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora es posible seguir las instrucciones para agregar un nuevo teléfono (o un fax o módem). Communication Manager ahora reconoce el tipo nuevo (6220 o módem) que ingresó en el campo Type.

Configure los botones de función y de línea de llamada siguiendo las recomendaciones dadas en el manual de instrucciones del teléfono.

Nota:

Si requiere usar un alias para un teléfono, quizás no pueda tomar ventajas de todas las funciones del nuevo teléfono.

Adición o cambio de botones de función

Una vez agregado un teléfono al sistema, se puede usar la pantalla Station para cambiar la configuración del teléfono, por ejemplo para agregar o cambiar la asignación de los botones de función. El sistema permite asignar tareas o funciones a los botones programables. El administrador decide qué funciones se asignan a los diferentes teléfonos y a sus respectivos botones.

Nota:

Si los teléfonos son de la serie 6400, los usuarios pueden administrar algunos de sus propios botones de funciones. Para más información, consulte "Setting up Terminal Self Administration" (Configuración de la autoadministración de la terminal) en la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Para asignar los botones de función:

- 1. Digite change station n, donde n corresponde a la extensión del teléfono que desea modificar. Oprima **Enter**.
 - El sistema presenta la pantalla Station.
- Haga clic en Next hasta que localice los campos Feature Button Assignment.

Algunos teléfonos tienen varios grupos de botones de función. Cerciórese de cambiar el botón correcto. Si no está seguro de la correspondencia entre los botones del teléfono y los campos de asignación de botones, consulte el manual del teléfono o la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

- 3. Coloque el cursor en el campo que desea cambiar.
- 4. Digite el nombre del botón que corresponde a la función que desea agregar.

Para determinar los nombres de los botones de función, oprima **Help** o consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

En algunos teléfonos los botones tienen asignaciones predeterminadas. Por ejemplo, en la figura siguiente el teléfono 8411D tiene 12 botones programables que están configurados con valores predeterminados. En este teléfono, las funciones Mensaje de petición de llamada (lwc) y Remisión de llamada (call-fwd) ya han sido asignadas.

Figura 12: Asignaciones predeterminadas de los botones programables en un teléfono 8411D

```
STATION
SOFTKEY BUTTON ASSIGNMENTS
 1: lwc-store
 2: <u>lwc-cancel</u>
 3: auto-cback
 4: timer
                Ext: __
 5: call-fwd
 6: call-park
 7: date-time
 8: priority
 9: abr-prog
10: abr-spchar Char: ~p
11: abr-spchar Char: ~m
12: abr-spchar Char: ~w
```

Siempre y cuando no se use el alias, se pueden asignar fácilmente diferentes funciones a estos botones, según se requiera.

Cuando se usa el alias, no se puede cambiar lo asignado al botón programable. El sistema permite cambiar las asignaciones de botones en la pantalla, y las funciones tienen efecto en el teléfono alias. No obstante, las etiquetas de la pantalla no cambian.

Personalización de teléfonos

Esta sección contiene recomendaciones para configurar y mejorar las funciones del teléfono personal del administrador. El administrador debe tener un teléfono que pueda usar todas las funciones que tengan los otros teléfonos del sistema. El administrador puede agregar botones de función para monitorear o realizar pruebas al sistema, de manera que pueda resolver desde su teléfono los problemas que pueda presentar el sistema.

Personalización de teléfonos

El proceso de monitoreo y prueba del sistema se facilita si el teléfono tiene:

- una pantalla grande con varios botones (por ejemplo 8434D u 8410D)
- una clase de servicio (cos) que tenga permisos de consola
- los siguientes botones de función
 - ACA y Violaciones de seguridad (asignar a los botones de lámpara)
 - Verificación de línea ocupada
 - Botón de recuperación de mensaje de cobertura
 - Botones de alarma mayor/menor
 - Botones de ID de troncal
 - Botón de verificación

Una vez elegido el teléfono, se debe decidir si va a estar situado en una mesa de trabajo o donde se encuentra el sistema. Si el teléfono está en el salón del sistema (cerca de la terminal de administración del sistema), se pueden agregar o eliminar rápidamente botones de función para revisar las funciones y las instalaciones del sistema. No obstante, puede haber un teléfono en la mesa de trabajo y otro en el salón del sistema.

También puede ser útil configurar varios teléfonos para comprobar las aplicaciones y funciones antes de ofrecerlas a usuarios. Además, puede haber un teléfono que emule todos los tipos de teléfono de la empresa. Por ejemplo, si se tuvieran cuatro teléfonos modelo básicos, uno para los ejecutivos, uno para los de mercadeo, uno para los técnicos y otro para los demás empleados, se pueden tener ejemplos de estos teléfonos a fin de probar las nuevas funciones y opciones. Cuando esté seguro de que el cambio realizado funciona correctamente en el teléfono de prueba, se puede hacer dicho cambio para todos los usuarios que conforman el grupo.

Actualización de teléfonos

Para cambiar el tipo de teléfono de un usuario y no el lugar donde está situado, sólo hay que acceder a la pantalla **Station** que corresponde a dicha extensión e introducir el nuevo modelo de teléfono.

Nota:

Este método sólo puede usarse si el nuevo tipo de teléfono corresponde al tipo de puerto existente (por ejemplo, un teléfono digital con un puerto digital).

Por ejemplo, si el usuario de la extensión 4556 tuviera un teléfono 7410+ y se quisiera sustituirlo por un nuevo teléfono 6408D+:

- Digite change station 4556. Oprima Enter. El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 4556.
- 2. En el campo **Type**, sustituya 7410+ por **6408D+**.
- Oprima Enter para guardar los cambios.

Ahora se puede acceder a las funciones y botones de función que corresponden a un teléfono 6408D+.

Intercambio de teléfonos

A menudo se requiere transferir o intercambiar los teléfonos. Por ejemplo, cuando se transfiere de oficina a un empleado que desea conservar su teléfono.

Intercambio de teléfonos no IP

Por lo general, para intercambiar un teléfono que no sea tipo IP (teléfono A) por otro teléfono que tampoco sea tipo IP (teléfono B), se cambia la asignación de puerto del teléfono A por **x**, se cambia la asignación de puerto del teléfono B por el puerto anterior de A y, finalmente, se cambia la **x** del teléfono A por el puerto anterior de B.

Estas instrucciones de intercambio son válidas sólo si los dos teléfonos son del mismo tipo (ambos analógicos o ambos digitales, etc.).

Nota:

También se puede utilizar la Inicialización de configuración de la terminal (TTI) para fusionar una extensión de puerto x a un puerto válido. También puede usar la función de Redisposición automática de teléfonos por el cliente (ACTR) para desconectar determinados teléfonos de un punto para desplazarlos a un nuevo punto sin administración adicional del sistema. Para más información sobre TTI y ACTR, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Intercambio de teléfonos IP

Para intercambiar un teléfono IP, simplemente desplace el teléfono y actualice los datos del sitio (vea el paso 7 de las instrucciones siguientes). En el caso del teléfono IP, también se debe actualizar la información del número de emergencia (911 en los Estados Unidos). Para más información, consulte <u>E911 ELIN para extensiones IP</u> <u>cableadas</u> en la página 79.

Administración de teléfonos

Por ejemplo, para intercambiar los teléfonos de la extensión 4567 (puerto 01C0505) y la extensión 4575 (puerto 01C0516), ejecute los siguientes pasos:

- 1. Digite change station 4567. Oprima Enter.
- 2. Anote la dirección actual de puerto (01C0505) y digite x en el campo Port.
- Oprima Enter para guardar los cambios.
- 4. Digite change station 4575. Oprima Enter.
- 5. Anote la dirección actual de puerto (01C0516).
- 6. Digite **01C0505** en el campo **Port**. Este es el puerto que solía estar asignado a la extensión 4567.
- 7. Actualice los campos Room y Jack.
- 8. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
- 9. Digite nuevamente change station 4575. Oprima Enter.
- 10. Digite 01C0516 en el campo Port. Este es el puerto que solía estar asignado a la extensión 4575.
- 11. Actualice los campos Room y Jack.
- 12. Oprima Enter para guardar los cambios.
- 13. Desconecte físicamente los teléfonos e instálelos en los nuevos puntos.

Cuando se intercambian teléfonos, el sistema mantiene las antiguas asignaciones de botones. Cuando se intercambia por un teléfono con teclas programables, el teléfono puede tener asignaciones duplicadas de botones, puesto que las teclas programables tienen asignaciones predeterminadas. Es conveniente verificar las asignaciones de botones y modificarlas según sea necesario.

Eliminación de teléfonos

Para poder eliminar físicamente un teléfono del sistema, hay que comprobar el estado del teléfono, eliminarlo de los grupos o las listas de uso y a continuación borrarlo de la memoria del sistema.

Por ejemplo, para eliminar un teléfono de la extensión 1234:

- Digite status station 1234. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla General Status.
- 2. Compruebe que el teléfono:
 - esté conectado en el enchufe correspondiente
 - esté libre (que no se estén haciendo o recibiendo llamadas)
 - no tenga mensajes en espera (lámpara de mensaje en espera)
 - no tenga botones activos (por ejemplo, Enviar todas las llamadas o Remisión de llamada)
- 3. Digite list groups-of-extension 1234. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Extension Group Membership**. La pantalla **Extension Group Membership** (Membresía en el grupo de extensiones) indica si la extensión es miembro de algún grupo del sistema.

- Oprima Cancel cuando termine de revisar la pantalla Extension Group Membership.
- 5. Si la extensión pertenece a un grupo, acceda a la pantalla del grupo y borre la extensión de dicho grupo.

Por ejemplo, si la extensión 1234 pertenece al grupo de captura 2, digite change pickup group 2 y borre la extensión de la lista.

Administración de teléfonos

Digite list usage extension 1234. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Usage**. La pantalla **Usage** (Uso) muestra si la extensión está en uso en cualquiera de los vectores, si tiene líneas de llamada en puente o si se está usando como controlador.

- 7. Oprima **Cancel** cuando termine de revisar la pantalla **Usage**.
- 8. Si la extensión aparece en la pantalla Usage, acceda a la pantalla de la función correspondiente y borre la extensión.

Por ejemplo, si la extensión 1234 pertenece al grupo de búsqueda 2, digite change hunt group 2 y borre la extensión de la lista.

- 9. Digite change station 1234. Oprima Enter.
- 10. Borre las entradas que corresponden a las líneas de llamadas en puente o a la marcación personal abreviada. Oprima Enter.
- 11. Digite remove station 1234. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Station** que corresponde al teléfono; verifique si es el teléfono que se desea eliminar.

Nota:

Anote la asignación del puerto de este conector por si decide usarlo posteriormente.

12. Si es el teléfono correcto, oprima Enter.

El sistema responde con el mensaje: command successfully completed.

Si el sistema responde con un mensaje de error, es porque el teléfono está ocupado o aún pertenece a un grupo. Oprima **Cancel** para detener la solicitud, corrila el problema e introduzca de nuevo el comando remove station 1234.

- 13. Elimine la extensión del servicio de correo de voz si la extensión tiene un buzón de correo de voz.
- 14. Digite save translation. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Nota:

No necesita borrar la extensión de las rutas de cobertura. El sistema lo hace automáticamente.

Ahora puede desconectar el teléfono y conservarlo para cuando necesite usarlo. No es necesario desconectar los cables en el campo cross-connect. La extensión y la dirección de puerto quedan libres para la asignación posterior de otro teléfono.

Cuando se elimina un teléfono, éste desaparece de manera permanente de la memoria del sistema. Para reactivarlo, debe volver a agregarse como si fuera un teléfono nuevo.

Administración de teléfonos

4: Administración de funciones

Esta sección explica la forma de administrar algunas de las funciones principales de los sistemas Communication Manager. Contiene instrucciones para modificar los parámetros de una función, utilizar la marcación abreviada, crear grupos de captura, configurar la función de remisión de llamada, definir las rutas de cobertura y administrar las líneas de llamada en puente.

Cambio de los parámetros de una función

El administrador puede modificar los parámetros del sistema que están asociados con algunas de las funciones del sistema. Por ejemplo, se pueden usar los parámetros del sistema para que haya música mientras que el abonado que llama está en la modalidad de retención o para realizar transferencias de troncal a troncal en el sistema.

Administración de funciones

Nota:

La mayoría de los parámetros de todo el sistema se encuentran en la pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones). Sin embargo, si tiene el sistema DEFINITY ECS R6.3.1 o posterior, algunos parámetros se han incluido en nuevas pantallas, tales como la pantalla System Parameters Call Coverage/Call Forwarding (Parametros del sistema Cobertura de llamadas/Remisión de llamadas). Consulte el manual que corresponda a su software.

Normalmente, Avaya configura los parámetros del sistema durante su instalación. No obstante, el administrador puede cambiar estos parámetros según las necesidades de la empresa.

Por ejemplo, supongamos que su empresa utiliza la función Estacionar llamada para retener llamadas y atenderlas en cualquier otro teléfono del sistema. En este caso se debe cambiar el límite de tiempo de las llamadas estacionadas de 10 a 5 minutos.

Para cambiar el límite de tiempo de las llamadas estacionadas:

1. Digite change system-parameters features. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Feature-Related System** Parameters (Figura 13: Pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones)).

Figura 13: Pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones)

```
FEATURE-RELATED SYSTEM PARAMETERS
                            Self Station Display Enabled? n
                                 Trunk-to-Trunk Transfer? none
Automatic Callback - No Answer Timeout Interval (rings): 3
                   Call Park Timeout Interval (minutes): 5
    Off-Premises Tone Detect Timeout Interval (seconds): 20
                             AAR/ARS Dial Tone Required? v
           Music (or Silence) On Transferred Trunk Calls: no
                       DID/Tie/ISDN Intercept Treatment: attd
              Messaging Service Adjunct (MSA) Connected? n
Internal Auto-Answer for Attd-Extended/Transferred Calls? transferred
              Automatic Circuit Assurance (ACA) Enabled? n
         Abbreviated Dial Programming by Assigned Lists? n
   Auto Abbreviated/Delayed Transition Interval (rings): 2
                 Protocol for Caller ID Analog Terminals: Bellcore
Display Calling Number for Room to Room Caller ID Calls? n
```

- Digite 5 en el campo Call Park Timeout Interval (minutes).
- 3. Oprima Enter para guardar los cambios.

Si una llamada estacionada no se contesta en 5 minutos, la llamada vuelve a un agente o al usuario que retuvo la llamada.

Para más información sobre el cambio de otros parámetros del sistema relacionados con funciones, consulte la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

Configuración de la marcación abreviada

A la marcación abreviada también se la denomina marcación rápida. Marcación abreviada permite marcar un código corto en vez de una extensión o un número de teléfono.

Cuando se marcan los códigos de marcación abreviada o se oprimen los botones de marcación abreviada, se accede a los números almacenados en listas especiales. Estas listas pueden ser personales (lista de números del administrador), de grupos (una lista a nivel de departamento), del sistema (una lista a nivel del sistema) o de números ampliados (permite listas de números más largas). La versión y el tipo de sistema determinan las listas que pueden usarse y el número de entradas que puede tener cada lista.

Nota:

Tenga en cuenta que en esta sección no se trata la manera de administrar teléfonos IP por software o teléfonos IP de pantalla. Si necesita configurar un teléfono IP, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Por ejemplo, definamos una lista de grupo nueva:

1. Digite add abbreviated-dialing group next. Oprima Enter

El sistema presenta la pantalla Abbreviated Dialing List (Figura 14: Pantalla Abbreviated Dialing List (Lista de marcación abreviada) en la página 55). En nuestro ejemplo, la siguiente lista de grupo disponible es la del grupo 3.

Figura 14: Pantalla Abbreviated Dialing List (Lista de marcación abreviada)

	ABBREVIATED DIALING LIST	
	Group List: 3	
Size (multiple of 5):	Program Ext:	Privileged?
DIAL CODE		_
11:		
12:		
13:		
14:		
15:		

Digite un número, en múltiplos de 5, en el campo Size.
 Este número define el número de entradas que debe tener la lista de marcación.

Por ejemplo, si tiene 8 números de teléfono que quiere almacenar en la lista, digite **10** en el campo **Size**.

- 3. Si desea que otro usuario pueda agregar números a esta lista, introduzca la extensión en el campo **Program Ext**.
 - Por ejemplo, para que el usuario de la extensión 4567 pueda cambiar la lista de grupo 3, introduzca **4567** en este campo.
- 4. Introduzca los números de teléfono que desea almacenar, uno por cada código de marcación.
 - Cada número de teléfono puede tener hasta 24 dígitos.
- 5. Oprima Enter para guardar los cambios.

La nueva lista de marcación abreviada puede visualizarse para verificar que la información sea correcta o imprimirse como medio de registro.

Una vez definida la lista de grupo, se requiere definir qué teléfonos pueden usar dicha lista. Por ejemplo, configuremos la extensión 4567 de manera tal que tenga acceso a la lista de grupo nueva.

Administración de funciones

Para que la extensión 4567 tenga acceso a la lista 3 de grupo:

- Digite change station 4567. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Station para la extensión 4567.
- Haga clic en Next hasta que localice los campos Abbreviated Dialing List (<u>Figura 15: Pantalla Station (Terminal</u>) en la página 56).

Figura 15: Pantalla Station (Terminal)

	STATION
SITE DATA	
Room:	Headset? <u>n</u>
Jack:	Speaker? <u>n</u>
Cable:	Mounting? <u>d</u>
Floor:	
Building:	Set Color:
ABBREVIATED DIALI List1: group	
HOT LINE DESTINAT	TION
Abbreviated D	Dialing List Number (From above 1, 2 or 3): Dial Code:
Line Appearan	dce:

- Digite group en cualquiera de los campos List. Oprima Enter.
 El sistema presenta un campo de número de lista en blanco.
- 4. Digite 3 en el campo de número de lista.
 - Cuando se asigna un grupo o una lista personal, se debe especificar el número de la lista personal o el número de la lista de grupo.
- 5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

El usuario de la extensión 4567 ahora puede usar esta lista marcando el fac asignado a la lista y el código de marcación del número que desea marcar.

Creación de grupos de captura

El grupo de captura es una lista de extensiones en la que cada miembro del grupo puede responder el teléfono de otro miembro desde el propio teléfono.

Por ejemplo, si se desea que todos los empleados del departamento de nómina puedan responder las llamadas a cualquiera de las extensiones de nómina (cuando alguien no está en su despacho), se debe crear un grupo de captura que contenga todas las extensiones de nómina. Los miembros de un grupo de captura deben estar situados en la misma área local para que puedan oír los timbres de las otras extensiones del grupo.

Nota:


Cada extensión sólo puede pertenecer a un grupo de captura. También, el número máximo de grupos de captura puede estar limitado por la configuración del sistema.

Para crear un grupo de captura:

1. Digite add pickup-group next. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Pickup Group** (<u>Figura 16: Pantalla Pickup Group (Grupo de captura)</u> en la página 58). El sistema selecciona el siguiente número de grupo para el nuevo grupo de captura.

Figura 16: Pantalla Pickup Group (Grupo de captura)



- Introduzca la extensión de cada uno de los miembros del grupo. En un grupo puede haber hasta 50 extensiones.
- Oprima Enter para guardar la nueva lista de grupo. El sistema completa automáticamente el campo de nombre cuando se oprime **Enter** para guardar los cambios.

Una vez definido el grupo de captura, se pueden asignar los botones de captura de llamada de todos los teléfonos del grupo o se puede dar a cada miembro el fac de captura de llamada. Use la pantalla **Station** para asignar los botones de captura de llamada.

Si se desea que los usuarios puedan responder llamadas que no son para su grupo de captura, se puede usar la función Captura de llamada dirigida. Para permitir que los miembros de un grupo de captura puedan responder llamadas dirigidas a otro grupo de captura es posible agregar un grupo de captura ampliado. Para más información, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Configuración de la función de remisión de llamada

Esta sección explica la forma de administrar los diferentes tipos de remisión automática de llamada. En general, la cobertura de llamadas se refiere a lo que le sucede a las llamadas entrantes. Para que los usuarios puedan emplear la función de remisión de llamada, asigne a cada extensión una clase de servicio (COS) que permita el uso de dicha función. A continuación asigne los botones de remisión de llamada a los teléfonos de los usuarios, o proporcione a los usuarios el fac para la remisión de llamada, para que puedan remitir fácilmente las llamadas. Use la pantalla **Station** para asignar la COS y los botones de remisión de llamada.

En cada COS, se puede determinar si los usuarios de dicha COS tienen las siguientes funciones de remisión de llamada:

- Remisión de todas las llamadas permite a los usuarios redirigir todas las llamadas entrantes a una extensión, a la operadora o a un número de teléfono externo.
- Remisión de llamada por ocupado/no responde permite a los usuarios redirigir las llamadas únicamente cuando sus extensiones están ocupadas o no responden.
- Remisión de llamada fuera de la red impide a los usuarios la remisión de llamadas a números que están fuera de la red del sistema.

Administración de funciones

El administrador puede configurar los parámetros de remisión de llamada de todo el sistema a fin de controlar en qué casos deben remitirse las llamadas. Use la pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema Cobertura de llamada/Remisión de llamada) para definir el número de veces que debe timbrar una extensión para que el sistema redirija la llamada porque el usuario no responde (Intervalo remisión de llamadas sin respuesta). Por ejemplo, si desea que las llamadas timbren 4 veces en una extensión y, si no son respondidas, que sean redirigidas al número de remisión, asigne a este parámetro un valor 4. Tenga en cuenta que este parámetro también afecta a la cobertura de llamada. de manera que una llamada timbra 4 veces en cada punto de cobertura.

La pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/Remisión de llamada) también puede usarse para determinar si el teléfono adonde se remite puede ignorar la remisión de llamada para que se puedan hacer llamadas al teléfono desde donde se hizo la remisión (Ignorar remisión de llamada). Por ejemplo, si un ejecutivo remite las llamadas entrantes a la operadora y la operadora necesita llamar al ejecutivo, dicha llamada sólo puede hacerse si el parámetro Call Forward Override (Ignorar remisión de llamada) está configurado con y.

Para determinar qué extensiones tienen activada la remisión de llamada:

Digite list call-forwarding. Oprima Enter.

Este comando presenta una lista de todas las extensiones que son remitidas con el número de remisión correspondiente.

Nota:

Si el sistema es del tipo V1. V2 o V3, se puede ver si una extensión determinada es remitida con el comando status station n, donde n corresponde a la extensión correspondiente.

Creación de rutas de cobertura

Esta sección explica la forma de administrar los diferentes tipos de cobertura de llamadas. Puede administrar rutas para cubrir todas las llamadas entrantes, o definir rutas para determinados tipos de llamadas como las llamadas que se hagan a teléfonos ocupados. Se puede definir el destino de las llamadas entrantes cuando no son respondidas y el orden de enrutamiento de las llamadas a otros puntos.

Por ejemplo, se puede definir una cobertura en la que primero timbra el teléfono llamado; si la llamada no es respondida es transferida a la operadora y finalmente al correo de voz si la operadora está ocupada.

Con la cobertura de llamadas, el sistema redirige la llamada a otra extensión cuando no es respondida en la primera extensión. Una extensión puede tener hasta 6 posiciones de contestación alternas.

Nota:

Si tiene un sistema que ejecuta una versión anterior del software, puede que sólo tenga 3 puntos de contestación.

El sistema comprueba todas las extensiones en secuencia hasta que logra conectar la llamada. Esta secuencia de extensiones alternas se denomina ruta de cobertura.

El sistema redirige las llamadas basándose en un criterio determinado. Por ejemplo, se puede redirigir una llamada a cobertura sin que timbre el teléfono principal, después de un número determinado de timbres o cuando una o todas las líneas estén ocupadas. La cobertura se puede programar de manera diferente para las llamadas internas o externas y se puede definir individualmente para diferentes criterios. Puede hacer que las llamadas externas a teléfonos que estén ocupados puedan utilizar la misma cobertura empleada por las llamadas internas que se hagan a teléfonos que tengan activada la función No molestar.

Administración de funciones

Para crear una ruta de cobertura:

1. Digite add coverage path next. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla Coverage Path (Figura 17: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura) en la página 62). El sistema asigna el siguiente número de la ruta de cobertura en la secuencia de rutas de cobertura. En el ejemplo aparece la ruta de cobertura número 2.

2. Digite el número de la ruta de cobertura en el campo Next Path Number.

El campo Next Path Number es opcional. El número es la ruta de cobertura a la que se redirigen las llamadas si el criterio de cobertura de la ruta actual no corresponde al estado de la llamada. Si el criterio de la ruta siguiente corresponde al estado de la llamada, se usa este criterio para redirigir la llamada; no se buscan otras rutas.

Figura 17: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura)

	COVERAGE PA	АТН
	Path Number: 2 Path Number:	Hunt after Coverage? <u>n</u> Linkage:
Station/Group Status	Inside Call Out	side Call
Active? Busy? Don't Answer? All? DND/SAC/Goto Cover?	<u>п</u> У У <u>п</u> У	n Y Y Number of Rings: <u>2</u> n Y
COVERAGE POINTS		
Terminate to Coverage B	ts. with Bridged	Appearance?
Point1:	Point2:	Point3:
Point4:	Point5:	Point6:

Creación de rutas de cobertura

Complete los campos Coverage Criteria (Criterios de cobertura).

Se puede observar que las llamadas internas y externas tienen los mismos valores predeterminados. El sistema establece que la cobertura debe realizarse cuando un teléfono está ocupado, cuando una llamada no es respondida después de un número determinado de timbres, cuando se presionan los botones DND (No molestar), SAC (Enviar todas las llamadas) o de Ir a cobertura, o al marcar los fac.

 Complete los campos Point con las extensiones para los puntos de cobertura.

Cada punto de cobertura puede ser una extensión, un grupo de búsqueda, un grupo de respuesta de cobertura, un número remoto, un número de directorio de vectores (VDN) o la operadora.

5. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora asigne la nueva ruta de cobertura a un usuario. Por ejemplo, asignemos esta nueva ruta de cobertura a la extensión 2054:

- 1. Digite change station 2054. Oprima Enter.
 - El sistema presenta la pantalla **Station** para la extensión 2054.
- 2. Digite 2 en el campo Coverage Path 1.

Para dar a la extensión 2054 otra ruta de cobertura, se puede digitar otro número de ruta de cobertura en el campo **Coverage Path 2**.

3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Nota:

Si desea saber cuáles extensiones o grupos utilizan una ruta de cobertura específica, digite display coverage sender group n, donde n corresponde al número de ruta de cobertura. Deberá determinar cuáles extensiones utilizan una ruta de cobertura antes de realizar cualquier cambio.

Definición de cobertura por hora del día

La pantalla **Time Of Day Coverage Table** (Tabla de cobertura por hora del día) permite redirigir las llamadas a rutas de cobertura según la hora y el día de la semana en que se reciba la llamada.



Importante:

Primero debe definir las rutas de cobertura que se van a usar para poder configurar el plan de cobertura por hora del día.

Por ejemplo, digamos que se desea administrar el sistema de manera tal que las llamadas entrantes a la extensión 2054 sean redirigidas a otro empleado de la oficina de 8:00 a 17:30 y a una oficina en casa de 17:30 a 20:00 entre semana. También se quiere redirigir las llamadas a correo de voz después de las 20:00 entre semana y los fines de semana.

Para definir un plan de cobertura por hora del día que redirija las llamadas según el ejemplo anterior:

1. Digite add coverage time-of-day next. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Time Of Day Coverage Table** (Tabla de cobertura por hora del día) y selecciona el siguiente número no definido en la secuencia de números de la tabla de hora del día. Si éste es el primer plan de cobertura por hora del día del sistema, el número de tabla es 1. Registre el número de tabla para poder asignarlo a las extensiones más tarde.

Figura 18: Pantalla Time of Day Coverage Table (Tabla de cobertura por hora del día)

			TIME	OF DAY	COVERA	GE TABI	LE			
	Act Time	CVG PATH	Act Time	CVG PATH	Act Time	CVG PATH	Act Time	CVG PATH	Act CVG Time PATH	
Sun	00:00	3	:_	_	:_	_	:	_	:	
Mon	00:00	3	08:00	1	17:30	2	20:00	3	:	
Tue	00:00	3	08:00	1	17:30	2	20:00	3	:	
Wed	00:00	3	08:00	1	17:30	2	20:00	3	:_ <u>_</u>	
Thu	00:00	3	08:00	1	17:30	2	20:00	3	:	
Fri	00:00	3	08:00	1	17:30	2	20:00	3	: <u></u>	
Sat	00:00	3	:-	-	:	_	:	-	_:	

2. Para definir el plan de cobertura, introduzca la hora y el número de ruta por cada día de la semana y lapso de tiempo.

Introduzca la hora en formato de 24 horas a partir de la primera hora hasta la última. Para este ejemplo, asuma que la ruta de cobertura 1 va al compañero de trabajo, la ruta 2 a la casa y la ruta 3 al correo de voz.

Defina la ruta de cobertura del administrador para las 24 horas. Si no se incluye en la lista la ruta de cobertura de un período determinado, el sistema no realiza ninguna cobertura durante dicho período.

3. Oprima Enter para guardar los cambios.

Ahora asigne la cobertura por hora del día a un usuario. Por ejemplo, usemos la extensión 2054:

- Digite change station 2054. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Station para la extensión 2054.
- Coloque el cursor en Coverage Path 1 y digite la letra t y el número de la tabla Time Of Day Coverage Table.
- 3. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Ahora las llamadas que se hagan a la extensión 2054 se redirigen a cobertura dependiendo del día y la hora en que ingresen las llamadas.

Creación de grupos de respuesta de cobertura

Se puede crear un grupo de respuesta de cobertura de manera tal que hasta ocho teléfonos timbren al mismo tiempo cuando las llamadas se cubran al grupo. Cualquiera de los miembros del grupo puede responder las llamadas entrantes.

Para agregar un grupo de respuesta de cobertura:

 Digite add coverage answer-group next. Oprima Enter. El sistema presenta la pantalla Coverage Answer Group (Figura 19: Pantalla Coverage Answer Group (Grupo de respuesta de cobertura) en la página 66).

Figura 19: Pantalla Coverage Answer Group (Grupo de respuesta de cobertura)

COVERAGE ANSWER GROUP	
Group Number:	
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Ext Name (first 26 characters) 1: 2: 3: 4: 8:	

- 2. En el campo **Group Name**, digite un nombre que identifique al grupo de cobertura.
- 3. En el campo **Ext**, digite las extensiones de cada miembro del grupo.
- Oprima Enter para guardar la nueva lista de grupo. El sistema completa automáticamente el campo **Name** cuando se oprime Enter.

Configuración de la cobertura avanzada de llamadas

La cobertura avanzada de llamadas entrantes:

- Redirige las llamadas en función de la hora del día.
- Permite la cobertura de las llamadas que se redirigen a sitios fuera del servidor local que ejecuta Communication Manager.
- Permite a los usuarios permutar en ambos sentidos entre dos opciones de cobertura (ya sea rutas de cobertura principal o tablas de hora del día específicas).

Cobertura de llamadas redirigidas a un sitio externo

Es posible proporcionar cobertura para llamadas que se redirigieron a un sitio externo (por ejemplo, a su domicilio). Esta capacidad, denominada Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red (CCRON), permite redirigir llamadas a la red pública y recuperar las llamadas sin respuestas para procesamiento ulterior de la cobertura.

Antes de comenzar

 En la pantalla Optional Features verifique que el campo Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled esté establecido en y. Si el campo Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled no está establecido en y, contáctese con el representante de Avaya.

Para ver la pantalla **Optional Features**, digite system-parameters customer-options. Oprima **Enter**.

Administración de funciones

- Necesitará puertos clasificadores de llamadas en todas las situaciones, excepto la señalización ISDN de extremo a extremo. En la señalización ISDN de extremo a extremo, el protocolo ISDN realiza la clasificación de llamadas. En todos los demás casos, use una de las siguientes tarjetas:
 - Tarjeta de reloj de tonos con clasificador de llamadas/detector de tonos. Para má información sobre la tarjeta, consulte la Guía del hardware de Avaya Communication Manager.
 - Tarjeta de clasificador/detector de llamadas.

Para proporcionar cobertura de las llamadas redirigidas a un sitio externo:

- 1. Digite change system-parameters coverage-forwarding. Oprima Enter.
 - El sistema presenta la pantalla System Parameters Call Coverage/call Forwarding.
- 2. Haga clic en Next hasta que visualice el campo Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled (Figura 20: Pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/Remisión de llamada) en la página 68).

Figura 20: Pantalla System Parameters - Call Coverage/Call Forwarding (Parámetros del sistema - Cobertura de llamada/ Remisión de Ilamada)

```
change system-parameters coverage-forwarding
                                                              page 2
           SYSTEM PARAMETERS -- CALL COVERAGE / CALL FORWARDING
COVERAGE OF CALLS REDIRECTED OFF-NET (CCRON)
                    Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled? y
Activate Answer Detection (Preserve SBA) On Final CCRON Cvq Point? y
                               Ignore Network Answer Supervision? n
               Disable call classifier for CCRON over ISDN trunks? n
```

Configuración de la cobertura avanzada de llamadas

- En el campo Coverage of Calls Redirected Off-Net Enabled (Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red activada) digite y.
 - De esta forma se instruye a Communication Manager para que monitoree el progreso de una llamada con cobertura fuera de la red o remitida fuera de la red, y proporcione tratamiento ulterior de cobertura para las llamadas sin respuesta.
- 4. En el campo Activate Answer Detection (Preserves SBA) On Final CCRON Cvg Point (Activar detección de respuesta [preserva SBA] en el punto final de cobertura CCRON) deje la opción predeterminada y.
- En el campo Ignore Network Answer Supervision (Ignorar supervisión de respuesta de la red), deje la opción predeterminada n.
- En el campo Immediate Redirection On Receipt Of PROGRESS Inband Information (Redirección inmediata al recibir la información de PROGRESO en la banda), deje la opción predeterminada n.
- 7. Oprima Enter para guardar los cambios.

Definición de cobertura para llamadas redirigidas a números externos

El sistema se puede administrar para poder redirigir las llamadas en cobertura a números que están fuera de la red (externos) o en la red pública. Algunos sistemas le permiten enviar una llamada a un teléfono externo, pero no monitorean la llamada una vez que ésta sale de su sistema. Con esta cobertura de llamada remota, el número externo es el último punto de cobertura de una ruta.

En los sistemas recientes se tiene la opción de usar la función Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red. Si esta función está activa y hay un número externo en una ruta de cobertura, el sistema puede monitorear la llamada para determinar si el número externo está ocupado o no responde. Si se requiere, el sistema puede redirigir la llamada a los puntos de cobertura que están después del número externo.

Con esta función, se puede hacer que una llamada siga una ruta de cobertura que se inicia en la extensión del usuario, se redirige al teléfono de la casa del usuario y, si no es respondida allí, regresa al sistema para ser redirigida al buzón de correo de voz.

La llamada no regresa al sistema si el número externo es el último punto de la ruta de cobertura.

Para usar un número de teléfono remoto como punto de cobertura, se requiere definir dicho número en la Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas) y usar el código remoto en la ruta de cobertura

Por ejemplo, para añadir un número externo (303-538-1000) a la ruta de cobertura 2, ejecute los siguientes pasos:

Digite change coverage remote. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Remote Call Coverage Table** (Figura 21: Pantalla Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas) en la página 71).

Configuración de la cobertura avanzada de llamadas

Figura 21: Pantalla Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas)

01: 93035381000	16:	31:	
02:		32:	
03:	18:	33:	
04:	19:	34:	
05:	20:	35:	
06:			
07:		37:	
08:	23:	38:	
09:		39:	
10:	25:	40:	
11:			
12:			
13:	28:	43:	
14:	29:	44:	
15:	30:	45:	

2. Digite 93035381000 en uno de los campos de la tabla.

Si se usa un dígito para salir de la red, se requerirá colocar dicho dígito al comienzo del número externo. En este ejemplo, el sistema necesita '9' para poder hacer llamadas externas.

 Anote el número del código remoto que se usa para el número externo.

En este ejemplo, el código remoto es r01.

- 4. Oprima **Enter** para guardar los cambios.
- 5. Digite change coverage path 2. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Coverage Path** (<u>Figura 22: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura)</u> en la página 72).

Nota:

Antes de hacer cambios, se puede usar el comando display coverage sender group 2 para determinar cuáles extensiones o grupos usan la ruta 2.

Figura 22: Pantalla Coverage Path (Ruta de cobertura)

```
COVERAGE PATH
                   Coverage Path Number: 2
Next Path Number: ____ Linkage:
                                        Hunt after Coverage? n
Station/Group Status Inside Call Outside Call
Number of Rings: 2
COVERAGE POINTS
 Terminate to Coverage Pts. with Bridged Appearance?

      Point1: 4104
      Point2: r01
      Point3: h77

      Point4: ____
      Point5: ____
      Point6: ____
```

Digite r01 en uno de los campos de cobertura Point.

En este ejemplo, la cobertura timbra en la extensión 4104 y redirige la llamada al número externo. Si se administra la función de Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red y la llamada no es respondida en el número externo o está ocupada la línea correspondiente, la llamada se redirige al punto de cobertura siguiente. En este ejemplo, el punto siguiente es Point3 (h77 o grupo de búsqueda 77).

Si no se dispone de la función Cobertura de llamadas redirigidas fuera de la red, el sistema no puede monitorear la llamada cuando sale de la red. La llamada finaliza en el punto de cobertura remoto.

7. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Definición de cobertura por trabajo a distancia

El acceso a trabajo a distancia permite a los usuarios cambiar el destino de la ruta de cobertura principal o de la remisión de llamada desde donde se encuentren. Para poder usar la cobertura por trabajo a distancia, primero hay que definir las rutas de cobertura y asignar los códigos de seguridad.

Para ver si la cobertura por trabajo a distancia está activada en el sistema, verifique si la pantalla **Feature Access Codes (FAC)** contiene los códigos apropiados.

- Digite display feature-access codes. Oprima Enter.
 El sistema presenta la pantalla Feature Access Code (FAC).
 Asegúrese de que los siguientes campos tengan códigos asignados.
 - Change Coverage Access Code
 - Extended Call Fwd Activate Busy D/A, All, y Deactivation

Los usuarios del trabajo a distancia emplean estos códigos para marcar en el sistema.

Los usuarios pueden realizar cambios a distancia a la cobertura cuando la pantalla Class of Restriction (Clase de restricción) asignada a sus teléfonos tiene una y en el campo Can Change Coverage (Puede cambiar cobertura). Los usuarios pueden realizar cambios a distancia a la remisión de llamada cuando la Clase de servicio (COS) asignada a sus teléfonos tiene una y en los campos Extended Forwarding All (Remisión extendida - Todas) y Extended Forwarding B/DA (Remisión extendida - Ocupado/Sin respuesta). Visualice las pantallas COR y COS ejecutando el comando display.

Compruebe que los campos **Coverage Path 1** y **Coverage Path 2** tengan todos los datos correspondientes en cada pantalla **Station** asignada a los usuarios de acceso por trabajo a distancia. El campo **Security Code** en la pantalla **Station** también debe completarse.

Administración de funciones

Nota:

Si el código de seguridad ha sido asignado, aparece * en el campo Security code de la pantalla Station.

Para que los usuarios tengan acceso remoto al sistema:

- 1. Digite change telecommuting-access. Oprima Enter.
- 2. Introduzca la extensión que será empleada por los usuarios remotos para acceder al sistema.

Todos los usuarios remotos deben marcar esta misma extensión.

Oprima Enter para guardar los cambios.

Si el campo **Telecommuting Access Extension** (Extensión de acceso al trabajo a distancia) está en blanco, se desactiva la función para todos los usuarios.



AVISO DE SEGURIDAD:

Las extensiones y los códigos de seguridad de terminal no válidos se registran como violaciones de seguridad. Para más información sobre violaciones de seguridad, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Configuración de líneas de llamada en puente

La línea de llamada en puente se puede definir como un teléfono (el aparato principal) con una extensión extra (la que tiene la línea de llamada en puente). Ambos teléfonos se pueden usar para recibir y hacer llamadas y para indicar cuándo una línea está en uso. Las llamadas que se hagan al teléfono principal se conectan en puente con una línea de llamada específica, o botón, en el teléfono secundario. El teléfono secundario conserva todas sus funciones y tiene un botón específico que está dedicado a la línea de llamada en puente del teléfono principal.

Configuración de líneas de llamada en puente

Las líneas de llamada en puente se deben asignar a los teléfonos que tienen botones de lámparas dobles o bombillas. Los tipos de teléfono no necesitan coincidir, pero se recomienda consistencia en el tipo de los teléfonos en un grupo en puente. Cuando una llamada es recibida por un teléfono en puente, los botones que se han asignado a las línea de llamada en puente destellan.

Se pueden asignar tantas líneas de llamada en puente como líneas tenga el teléfono principal y hacer que la llamada timbre (avise) en uno o varios teléfonos.

Para crear una línea de llamada en puente:

- 1. Anote la extensión del teléfono principal.
 - Las llamadas recibidas en este teléfono hacen encender la luz del botón y timbran en la línea de llamada en puente del teléfono secundario si éste está activado.
- Si desea usar un teléfono nuevo para la extensión en puente, duplique el teléfono (ver <u>Uso de plantillas de terminal para añadir</u> teléfonos en la página 37).
- 3. Digite change station *n*, donde *n* corresponde a la extensión en puente. Oprima **Enter**.
 - El sistema presenta la pantalla **Station** (<u>Figura 23: Pantalla Station (Terminal)</u> en la página 76).

Figura 23: Pantalla Station (Terminal)

```
STATION
Auto Select Any Idle Appearance?

Coverage Msg Retrieval?
Auto Answer?

Data Restriction?

Redirect Notification?

Per Button Ring Control?

Bridged Call Alerting?
Active Station Ringing:

Auto Select Any Idle Appearance?

Data Restriction?

Idle Appearance Preference?

Restrict Last **
      H.320 Conversion? Y Fer States.

Service Link Mode: as-needed
Multimedia Mode: basic Audible Message Waiting? _

MWI Served User Type: _____ Display Client Redirection? n
Select Last Used Appearance? n
                                                                                            Multimedia Early Answer? n
             IP Emergency Calls: _____ Direct IP-IP Audio Connections?
                                                                                                IP Audio Hairpinning? _
     Emergency Location Ext:
```

- 4. Sólo para los teléfonos digitales, haga clic en **Next** hasta visualizar el campo Per Button Ring Control.
 - Si desea asignar los timbres por separado a las líneas de llamada en puente, digite y.
 - Si desea que todas las líneas de llamada en puente o bien timbren o no timbren, deje el valor predeterminado n.
- En el campo Bridge Call Alerting:
 - Si desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, digite y.
 - Si no desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, deje el valor predeterminado n.

Configuración de líneas de llamada en puente

6. Complete el campo que corresponde al tipo de teléfono.

Si	Entonces
el teléfono principal es analógico	desplácese hasta el campo Line Appearance y digite abrdg-appr
el teléfono principal es digital	desplácese hasta el campo Button Assignments y digite brdg-appr

7. Oprima Enter.

Aparecen los campos **Btn** y **Ext**. Si **Per Button Ring Control** se configuró como y en la pantalla digital, aparecen los campos **Btn**, **Ext** y **Ring**.

Figura 24: Pantalla Station (teléfono analógico)

	STATIO	DN	
SITE DATA			
Room:	_	Headset? <u>n</u>	
Jack:	_	Speaker? <u>n</u>	
Cable:	_	Mounting? d	
Floor: Building:	_	Cord Length: <u>0</u> Set Color:	
Building:	_	Set C0101:	
ABBREVIATED DIALIN	IG		
List1:	List2:	List3:	
HOT LINE DESTINATI	ON		
HOT LINE DESTINATI	ON		
Abbreviat	ed Dialing List Numbe	er (From above 1, 2 or 3): Dial Code:	
Line Appeara	nce: brdg-appr Btr		

Administración de funciones

Figura 25: Pantalla Station (teléfono digital)

CTEEL DAMA	STATIO	Ŋ			
SITE DATA Room: Jack: Cable: Floor: Building:			Headset? n_ Speaker? n_ Mounting: d_ Cord Length: 0 Set Color:		
ABBREVIATED DIALING List1:	List2:		List3:		
BUTTON ASSIGNMENTS 1: brdg-appr Btn: 1: brdg-appr Btn:	Ext: Ext:	Ring: Ring:			

- 8. Digite el número del botón del teléfono principal que desea asignar como línea de llamada en puente.
 - Este botón destella cuando la llamada timbra en el teléfono principal.
- 9. Digite la extensión del teléfono principal.
- Si aparece el campo Ring:
 - Si desea que la línea de llamada en puente timbre cuando la llamada sea recibida en el teléfono principal, digite y.
 - De lo contrario, deje el valor predeterminado n.
- 11. Oprima **Enter** para guardar los cambios.

Para ver si una extensión tiene asignadas líneas de llamada en puente, digite el comando list bridge n, donde n es la extensión. Oprima Enter.

E911 ELIN para extensiones IP cableadas

Esta función automatiza el proceso de asignación de un número de información de sitio de emergencia (ELIN) por una subred IP durante una llamada de emergencia (911 en los Estados Unidos). El ELIN se envía entonces por troncales CAMA o ISDN PRI a la red de los servicios de emergencia.

Los usuarios tienen capacidad para desplazar sus teléfonos IP sin notificar al administrador. Si un usuario marca 911 después de desplazar su teléfono IP sin administrar esta función, el personal de respuesta a las emergencias podría concurrir a un lugar físico equivocado.

Esta función identifica de manera correcta la ubicación de los teléfonos cableados IP alámbricos que llaman a un número para emergencias desde cualquier punto de un campus o sitio. Esta función está disponible con Communication Manager, Versión 4.0.

Cumple tres funciones esenciales:

- El personal de respuesta a las emergencias puede ahora concurrir al lugar físico correcto si la llamada de emergencia provino de un teléfono IP cableado desplazado.
- El personal de respuesta a las emergencias puede ahora concurrir al lugar físico correcto si la llamada de emergencia provino de una línea de llamada en puente.
- El personal de respuesta a las emergencias puede devolver una llamada a la extensión correcta si el usuario que llama se desconecta durante la llamada de emergencia.

Nota:

Esta función depende de que el cliente cuente con subredes que correspondan a áreas geográficas.

Administración de funciones

Si el sistema tiene Communication Manager, Versión 4.0 o superior, ésta es una función importante para administrar. Para una explicación más detallada de esta función y de las pantallas necesarias, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

5: Enrutamiento de llamadas salientes

Esta sección describe la forma en que el sistema Communication Manager enruta las llamadas salientes y el modo de modificar el enrutamiento de llamadas. También contiene instrucciones para la creación de particiones y la definición de códigos de autorización.

Nota:

Esta información representa información de análisis de dígitos para el sistema DEFINITY ECS R7 o posterior. Si usted tiene una versión anterior, notará que hay campos ligeramente diferentes en las pantallas.

Enrutamiento de clase mundial

El sistema emplea el enrutamiento de clase mundial para dirigir las llamadas salientes. Hay dos tipos de enrutamiento:

- El enrutamiento alterno automático (AAR) se usa para enrutar las llamadas de la empresa a través de una red privada propia.
- La selección automática de ruta (ARS) se usa para enrutar las llamadas que van fuera de la empresa a través de redes públicas. La función ARS también se usa para enrutar las llamadas a puntos remotos de la empresa cuando no se dispone de una red privada.

Enrutamiento de llamadas salientes

Esta sección sólo describe el enrutamiento de llamadas ARS. Si en la empresa no se emplea el enrutamiento ARS, esta información no se aplica al sistema.

Conceptos básicos del análisis ARS

Con la función ARS, el sistema enruta las llamadas salientes basándose en los dígitos marcados y los privilegios de llamada del abonado que llama. El sistema emplea una tabla de análisis de dígitos ARS para determinar la forma de manejar los dígitos marcados y usa la clase de restricción (COR) y el nivel de restricción del sistema (FRL) para determinar los privilegios de llamada.

Veamos una pantalla sencilla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) (Figura 26: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 82). Normalmente el sistema tiene definidas más cadenas marcadas que las que aparecen en el ejemplo.

Figura 26: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS)

	Location	ı: all		Percen	t Full: 6	
Dialed	Total	Route	Call	Node	ANI	
String	Mn Mx	Pattern	Type	Num	Rq	
1	1 1	12	svcl		n	
1	11 11	30	fnpa		n	
1	12 23	17	intl		n	
10xxx	5 5	deny	op		n	
1800	11 11	30	fnpa		n	
2	7 7	2	hnpa		n	
3	7 7	2	hnpa		n	
4	7 7	2	hnpa		n	
5	7 7	2	hnpa		n	
6	7 7	2	hnpa		n	
7	7 7	2	hnpa		n	
8	7 7	2	hnpa		n	
911	3 3	1	emer		n	
976	11 11	deny	fnpa		n	

La pantalla ARS Digit Analysis Table se utiliza para todos los puntos en el sistema. En la columna del extremo izquierdo de la pantalla ARS Digit Analysis Table aparece una lista de los primeros dígitos de la cadena marcada. Cuando el usuario realiza una llamada saliente, el sistema analiza cada dígito, busca su correspondencia en la tabla y usa la información de la columna correspondiente para determinar la manera de enrutar la llamada.

A modo de ejemplo, digamos que un abonado realiza una llamada al 1 303 233 1000. El sistema hace corresponder los dígitos marcados con los que aparecen en la primera columna de la tabla. En este ejemplo, la cadena marcada corresponde al '1'. A continuación el sistema hace corresponder la longitud de toda la cadena marcada (11 dígitos) con las columnas de longitud mínima y máxima. En nuestro ejemplo, la llamada de 11 dígitos que comienza con 1 sigue el patrón de enrutamiento 30 como si fuera una llamada **fnpa** (de larga distancia).

Nota:

Para obtener una lista de todas las entradas válidas de los diversos campos y el significado de dichas entradas, vea la publicación *Administrator Guide for Avaya Communication Manager*.

El primer dígito marcado en una llamada externa suele ser un código de acceso. Si el '9' está definido como el código de acceso a ARS, el sistema ignora este dígito y analiza los dígitos restantes con la pantalla ARS Digit Analysis Table.

Administración de privilegios de llamada

Cada vez que se instala un teléfono, se emplea la pantalla **Station** para asignar una clase de restricción (COR). Se pueden crear diferentes COR para grupos de usuarios diversos. Por ejemplo, en una empresa se puede hacer que ejecutivos y recepcionistas tengan privilegios de llamada diferentes.

Enrutamiento de llamadas salientes

Cuando se define una COR, se especifica un nivel de restricción del sistema (FRL) en la pantalla Class of Restriction. El FRL determina los privilegios de llamada del usuario. Los niveles de restricción del sistema varían de 0 a 7, donde 7 corresponde al nivel de privilegios más alto.

También puede asignarse un FRL a cada preferencia de patrón de enrutamiento en la pantalla Route Pattern (patrón de enrutamiento). Cuando un usuario hace una llamada, el sistema comprueba la COR del usuario. La llamada puede hacerse si el FRL del abonado que llama es mayor o igual al FRL de preferencia del patrón de enrutamiento.

Visualización de la información de análisis ARS

El administrador debe familiarizarse con la forma en que el sistema enruta las llamadas salientes. Para visualizar la pantalla ARS Digit **Analysis Table** que controla la forma en que el sistema enruta las llamadas que comienzan con 1:

1. Digite display ars analysis 1. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla ARS Digit Analysis Table que corresponde a las cadenas marcadas que comienzan con el número 1.

Nota:

El sistema muestra sólo las cadenas marcadas que puedan aparecer simultáneamente en una pantalla.

Para ver todas las cadenas marcadas definidas para el sistema, ejecute un ARS Digit Analysis Report (Reporte de análisis de dígitos ARS).

Digite list ars analysis. Oprima Enter.

El sistema presenta el ARS Digit Analysis Report. Este reporte se puede imprimir para conservar un registro escrito.

Modificación del enrutamiento de llamadas

Si el sistema utiliza el análisis de dígitos ARS para analizar las cadenas marcadas y elegir la mejor ruta para una llamada, se debe cambiar la tabla de análisis de dígitos para modificar el enrutamiento de llamadas. Por ejemplo, se requerirá actualizar esta tabla para agregar códigos de área nuevos o para evitar que los usuarios hagan llamadas a áreas o países específicos.

Adición de un código de área o prefijo nuevos

Una tarea común del administrador del sistema es configurar el sistema para reconocer códigos de área o prefijos nuevos.

Nota:

Si le cambian o dividen el código de área local, llame a la línea de ayuda de Communication Manager para que le expliquen sobre las modificaciones que se requieran para que el sistema pueda reconocer los códigos de área nuevos.

Si desea agregar un código de área o prefijo nuevos, localice la definición de los códigos de área o prefijos anteriores y digite la misma información para los nuevos.

Agreguemos un código de área nuevo. Cuando el código de área de California, 415, se divida y algunas partes cambien a 650, se requerirá agregar este código de área nuevo al sistema.

Nota:

Si no se necesita usar el **1** para realizar las llamadas de código de área, omita el **1** en los Pasos 1, 3 y 5 de nuestro ejemplo. Además, introduzca **10** en los campos **Total Min** y **Total Max** (en lugar de 11) en el paso 6.

Enrutamiento de llamadas salientes

Para agregar el código de área:

1. Digite list ars route-chosen 14152223333. Oprima Enter.

Se puede usar cualquier número de 7 dígitos después del 1 y el código de área anterior (415). Se ha usado 222-3333.

El sistema presenta la pantalla ARS Route Chosen Report (Figura 27: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida) en la página 86).

Figura 27: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida)

Location:	1	ARS I	ROUTE CHOSI Partitio		RT oup Number:	1	
Dialed String	To Min	tal Max	Route Pattern	Call Type	Node Number	Location	
141	11	11	30	fnpa		all	

2. Tome nota de los valores **Total Min** (Mín total), **Total Max** (Máx total), Route Pattern (Patrón de enrutamiento) y Call Type (Tipo de llamada) de esta pantalla.

En este ejemplo, Total Min es 11, Total Max es 11, Route Pattern es 30 y Call Type es fnpa.

3. Digite change ars analysis 1650 (digite 1 y el nuevo código de área 650). Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla ARS Digit Analysis Table (Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 87).

Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS)

	Location:	al:	1	IGIT ANALY	Pe	ercent Ful	1: 6
Dialed			tal	Route	Call	Node	ANI
String		Mn	Mx	Pattern	Type	Num	Rq
		11	11	30	fnpa		n
.67		11	11	30	fnpa		n
.650		11	11	2	fnpa		n
.800		11	11	30	fnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
		7	7	2	hnpa		n
11		3	3	1	emer		n
76		11	11	deny	hnpa		n

4. Use las teclas de flecha para desplazarse hasta un campo **Dialed String** (Cadena marcada) en blanco.

Si la cadena marcada ya está definida en el sistema, el cursor aparece en el campo **Dialed String** apropiado, donde pueden realizarse los cambios.

- 5. Digite 1650 en el campo Dialed String.
- 6. Digite los valores mínimo y máximo del paso 2 en los campos **Total Mn** y **Total Mx**.

En nuestro ejemplo, digite **11** en ambos campos.

 Digite el patrón de enrutamiento del paso 2 en el campo Route Pattern.

En nuestro ejemplo, digite 30.

Digite el tipo de llamada del paso 2 en el campo Call Type.
 En nuestro ejemplo, digite fnpa.

Enrutamiento de llamadas salientes

- 9. Digite el número de nodo del paso 2 en el campo **Node Num**. Para nuestro ejemplo, se dejará el número de nodo en blanco.
- 10. Oprima Enter para guardar los cambios.

Para agregar un prefijo nuevo, siga las mismas instrucciones, excepto que la cadena de marcación usada debe ser más corta (por ejemplo list ars route-chosen 2223333, donde 222 es el prefijo anterior) y el tipo de marcación hnpa.

Uso de la función ARS para restringir las llamadas salientes

La ARS permite bloquear las llamadas salientes de cadenas marcadas específicas. Por ejemplo, los administradores de los Estados Unidos pueden desear restringir las llamadas de sus usuarios a los servicios especiales 900 y 976 o las llamadas internacionales a los países con los que la empresa no tiene vínculos comerciales.



AVISO DE SEGURIDAD:

Para prevenir casos de fraude telefónico, evite la realización de llamadas a países con que la empresa no tiene vínculos comerciales. Los siguientes países son ejemplos.

país	código	país	código
Colombia	57	Pakistán	92
Costa de Marfil	225	Perú	51
Malí	23	Senegal	221
Nigeria	234	Yemen	967

Anulación de las restricciones de llamada

Para evitar la realización de llamadas a Colombia (57):

- Digite change ars analysis 01157. Oprima Enter.
 - Se digita 011 (acceso internacional desde los Estados Unidos utilizado en este ejemplo) y el código del país (57). El sistema presenta la pantalla ARS Digit Analysis Table (Figura 28: Pantalla ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) en la página 87).
- 2. Use las teclas de flecha para desplazarse hasta un campo **Dialed String** en blanco, a la derecha de la pantalla.
 - Si la cadena marcada ya está definida en el sistema, el cursor aparece en el campo **Dialed String** apropiado. Remítase al Paso 5 para impedir la realización de llamadas a esta cadena marcada.
- 3. Digite **01157** en el campo **Dialed String**.
- 4. Digite 10 en el campo Total Mn y 23 en el campo Total Mx.
- 5. Digite **deny** (negada) en el campo **Route Pattern**.
- 6. Digite intl en el campo Call Type.
- 7. Oprima Enter para guardar los cambios.

Anulación de las restricciones de llamada

Se pueden usar códigos de autorización para permitir a los abonados que llaman anular los privilegios de llamada de un teléfono. Por ejemplo, se puede dar a un supervisor un código de autorización que le permita realizar llamadas desde un teléfono que normalmente tiene restringido este tipo de llamadas. Puesto que cada código de autorización tiene su propia COR, el sistema emplea la COR asignada al código de autorización (y el FRL asignado a la COR) para anular los privilegios asociados con el teléfono del empleado.

Enrutamiento de llamadas salientes

Tenga en cuenta que los códigos de autorización no anulan los patrones de enrutamiento que están denegados. Por ejemplo, si las tablas de ARS restringen a los usuarios la realización de llamadas a Colombia, el abonado que llama no puede anular la restricción con el código de autorización.

Nota:

Los códigos de autorización son opcionales. Para ver si los códigos de autorización están habilitados en el sistema, utilice el comando display system-parameters customer-options.



AVISO DE SEGURIDAD:

Haga que los códigos de autorización sean de la mayor longitud posible con el fin de incrementar el nivel de seguridad del sistema. Defina la longitud de los códigos de autorización en la pantalla Feature-Related System Parameters (Parámetros del sistema relacionados con funciones).

Creemos un código de autorización 4395721 con una COR de 2.

 Digite change authorization-code 4395721. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla Authorization Code - COR Mapping (Figura 29: Pantalla Authorization Code - COR Mapping (Mapa de Códigos de autorización - COR) en la página 91).

Figura 29: Pantalla Authorization Code - COR Mapping (Mapa de Códigos de autorización - COR)

Authorization Code - COR Mapping NOTE: 2 codes administered. Use 'list' to display all codes.										
AC	COR	AC	COR	AC	COR	AC	COR	AC	COR	
9260839										
2754609	4									

- 2. Digite 4395721 en el campo AC.
- 3. Digite 2 en el campo COR.
- 4. Oprima Enter para guardar los cambios.

Partición ARS

La mayoría de las empresas quieren que todos sus usuarios puedan hacer las mismas llamadas y sigan los mismos patrones de enrutamiento. No obstante, puede ser útil proporcionar permisos o restricciones de llamada especiales a ciertos grupos de usuarios o de teléfonos.

La partición ARS permite proporcionar distintos enrutamientos de llamadas para un grupo de usuarios o teléfonos específicos.

Enrutamiento de llamadas salientes

Nota:

Si utilizó particiones en una versión anterior de Communication Manager y desea continuar utilizando particiones, por favor lea esta sección atentamente. En esta versión de Communication Manager, los grupos de partición se definen en la pantalla **Partition Route Table** (Tabla de enrutamiento de particiones). Para definir el enrutamiento sobre la base de grupos de partición, use la pantalla Partition Route Table. Los grupos de partición ya no están definidos en la pantalla Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos).

Antes de comenzar

1. Digite System Parameters Customer Options. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Optional Features**.

- Controle que el campo Tenant Partitioning esté establecido en v.
- Controle que el campo Time of Day Routing esté establecido

Si cualquiera de estos campos no está establecido según lo indicado, contáctese con el representante de Avaya.

Oprima Cancel cuando finalice.

Configuración de un grupo de partición

Supongamos que se va a permitir a los empleados realizar llamadas locales, de larga distancia y de emergencia. Al mismo tiempo, en la recepción hay un teléfono que puede ser usado por los visitantes para realizar solamente llamadas locales, gratuitas y de emergencia. Para restringir el teléfono de la recepción, se modifica el enrutamiento de un grupo de partición permitiéndole sólo la realización de llamadas específicas, tales como llamadas gratuitas con el prefijo 1 800 basadas en los Estados Unidos, y luego se asigna este grupo de partición al teléfono de la recepción.

Para que el grupo de partición 2 pueda hacer llamadas a teléfonos gratuitos (por ejemplo, usando el prefijo 1 800 en los Estados Unidos):

 Digite list ars route-chosen 18002221000. Oprima Enter.

Se puede usar cualquier número de 7 dígitos después del 1800 para crear un ejemplo de la cadena marcada.

El sistema presenta la pantalla **ARS Route Chosen Report** para el grupo de partición 1 (<u>Figura 30</u>: <u>Pantalla ARS Route Chosen Report</u> (<u>Reporte de ruta ARS elegida</u>) en la página 93).

Figura 30: Pantalla ARS Route Chosen Report (Reporte de ruta ARS elegida)

	ARS ROUTE CHOSEN REPORT								
Location	: 1		Par	titioned Gr	oup Number: 1				
Dialed String	Tota Min N	al Rout Max Patte							
1800		11 11	p1	fnpa	all				

Registre el patrón de enrutamiento de la cadena marcada seleccionada.

En este ejemplo, el patrón de enrutamiento para 1800 es **p1**. Esto indica que el sistema utiliza la **Partition Routing Table** (Tabla de enrutamiento de particiones) para determinar qué patrón de enrutamiento se utiliza para cada partición.

Enrutamiento de llamadas salientes

Nota:

Si hay un número (sin la p) en Route Pattern del Route Chosen Report, todas las particiones usan el mismo patrón de enrutamiento. Se debe utilizar la Partition Routing **Table** (Tabla de enrutamiento de particiones) sólo si desea utilizar patrones de enrutamiento diferentes para diferentes grupos de partición.

- 3. Oprima **Cancel** para regresar a la indicación de comandos.
- 4. Digite change partition-route-table index 1. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla Patition Routing Table (Figura 31: Pantalla Partition Routing Table (Tabla de enrutamiento de particiones) en la página 94).

En el ejemplo, el grupo de partición 1 puede realizar llamadas al prefijo 1800 y estas llamadas utilizan el patrón de enrutamiento 30.

Figura 31: Pantalla Partition Routing Table (Tabla de enrutamiento de particiones)

	Partition Routing Table									
Route	Routing Patterns									
Index	PGN 1	PGN 2	PGN 3	PGN 4	PGN 5	PGN 6	PGN 7	PGN 8		
1	30	30	deny							
3										
4 5										
6 7						_	_			

5. En la columna **PGN 2** que corresponde a **Route Index 1** (Índice de ruta 1), digite **30**. Oprima **Enter**.

Esto indica al sistema que utilice el patrón de enrutamiento 30 para el grupo de partición 2 y que permita a los miembros del grupo 2 realizar llamadas a los números con el prefijo 1800.

Asignación de un teléfono a un grupo de partición

Para asignar una extensión a un grupo de partición, primero hay que asignar el grupo de partición a una clase de restricción (COR) y posteriormente asignar dicha COR a la extensión.

Para asignar una clase de restricción (COR) al grupo de partición 2:

1. Digite list cor. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Class Of Restriction Information** (Figura 32: Pantalla Class of Restriction Information (Información de clase de restricción) en la página 95).

Figura 32: Pantalla Class of Restriction Information (Información de clase de restricción)

```
CLASS OF RESTRICTION INFORMATION

COR COR Description

1 supervisor
2 telecommuting
3
```

2. Elija una COR que no haya sido utilizada. Oprima **Cancel**.

En nuestro ejemplo, seleccione 3.

3. Digite change cor 3. Oprima Enter.

El sistema presenta la pantalla **Class Of Restriction** (<u>Figura 33: Pantalla Class of Restriction (Clase de restricción)</u> en la página 96).

Figura 33: Pantalla Class of Restriction (Clase de restricción)

```
CLASS OF RESTRICTION
                          COR Number: 3
                 COR Description: lobby
FRL: 0
Can Be Service Observed? n
Can Be A Service Observer? n
Time of Day Chart:
Priority Queuing? n
Restriction Override: none
Restricted Call List? n

APLT? y
Calling Party Restriction: none
Called Party Restriction: none
Forced Entry of Account Codes? n
Direct Agent Calling? n
Facility Access Trunk Test? n
Can Change Coverage? n
                                                                  Fully Restricted Service? n
                     Access to MCT? y
        Category For MFC ANI: 7
               egory For Mrc Ant.

Send ANI for MFE? n_ Add/Remove Agent .....

Automatic Charge Display? n
MF ANI Prefix: ____ Automatic Charge Display? n
Hear System Music on Hold? y PASTE (Display PBX Data on telephone)? n
                                      Can Be Picked Up By Directed Call Pickup? n
                                                            Can Use Directed Call Pickup? n
                                                             Group Controlled Restriction: inactive
```

4. Digite un nombre para esta clase de restricción en el campo **COR Description** (Descripción de COR).

En nuestro ejemplo, digite lobby.

5. Digite 2 en el campo Partition Group Number (Número de grupo de partición).

Nota:

El campo Número de grupo de partición aparece sólo cuando Time of Day Routing (Enrutamiento por hora del día) es **n** en la pantalla **Optional Features**. De lo contrario, se debe especificar el número de grupo de partición (PGN) en la pantalla Time Of Day Routing Plan (Plan de enrutamiento por hora del día). Para información sobre Enrutamiento por hora del día, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Oprima Enter para guardar los cambios.

Ahora asigne la COR 3 al teléfono de la recepción en la extensión 1234:

- 1. Digite change station 1234. Oprima Enter. El sistema presenta la pantalla Station para la extensión 1234.
- 2. Digite 3 en el campo COR.
- 3. Oprima Enter para guardar los cambios.

Enrutamiento de llamadas salientes

6: Mejoramiento de la seguridad del sistema

Esta sección describe brevemente posibles problemas de seguridad de los que debe ser consciente el administrador y proporciona instrucciones para la detección de los mismos.

Nota:

Si su empresa todavía no ha completado el Certificado adicional de indenmización conforme al contrato de servicio, le recomendamos que se comunique con la Línea directa de seguridad del Centro internacional de atención al cliente (+1 800 643 2353) para obtener información sobre cómo obtener el certificado. Una vez que complete el certificado y administre el sistema conforme a los requerimientos de prevención de fraude de Avaya, Avaya asegurará a su empresa contra cargos relacionados a fraudes telefónicos.

Mejoramiento de la seguridad del sistema

Para más información sobre la seguridad del sistema y la prevención del fraude telefónico, se recomienda obtener la publicación Avaya Toll Fraud and Security Handbook, y usarla con frecuencia o llamar a su Centro de excelencia.



AVISO DE SEGURIDAD:

En caso de sospecha de fraude telefónico, llame inmediatamente a la Línea directa de seguridad (+1 800 643 2353) o póngase en contacto con su representante de Avaya.

Prevención del fraude telefónico

Un papel importante de todo administrador es controlar la seguridad de su sistema telefónico. Se requiere hacer todo lo posible para garantizar que el sistema telefónico no permita la posibilidad de fraude telefónico. El fraude telefónico es el uso no autorizado de las funciones y de los servicios telefónicos y el abuso del servicio de larga distancia. Cuando ocurre, la empresa corre con los gastos.

15 sugerencias útiles para prevenir el fraude telefónico

El riesgo de fraude telefónico se puede reducir poniendo en práctica las siguientes pautas importantes:

Proteja el acceso a la administración del sistema.

Asegúrese de que existan contraseñas seguras para todos los códigos de ingreso que permiten el acceso de administración o mantenimiento al sistema. Cambie frecuentemente las contraseñas.

Prevención del fraude telefónico

Cuando administre los códigos de ingreso, configure la notificación de salida y la caducidad forzada de las contraseñas. Las contraseñas de estos códigos de ingreso se deben asignar en el momento de la configuración.

Establezca procedimientos bien controlados para la reposición de contraseñas.

 Prevenga la transferencia del sistema de correo de voz al tono de marcación.

Active las funciones de "transferencia segura" en los sistemas de correo de voz.

Coloque restricciones apropiadas en los puertos de acceso/ egreso al correo de voz.

Limite el número de intentos no válidos de acceso al correo de voz a cinco o menos.

3. Niegue a los usuarios no autorizados el acceso directo al sistema interno (pantalla).

Si no se usan las funciones de acceso remoto, desactívelas o inhíbalas.

Si se utiliza el acceso remoto, requiera el uso de códigos de barrera y/o códigos de autorización configurados con máxima longitud. Cambie frecuentemente los códigos.

Es responsabilidad del administrador mantener sus propios registros de las personas autorizadas a usar cada código de autorización.

4. Implante medidas de protección en los sistemas que indican a los abonados que llaman que deben introducir dígitos.

Impida que los abonados que llaman marquen combinaciones incorrectas de dígitos cuando el sistema lo indica.

Restrinja la capacidad de las operadoras automáticas y los vectores de llamadas para permitir el acceso al tono de marcación.

Mejoramiento de la seguridad del sistema

5. Use el software del sistema para controlar de manera inteligente el enrutamiento de llamadas.

Cree patrones de selección automática de ruta o enrutamiento de clase mundial para controlar cómo se maneja cada llamada.

Use las capacidades de enrutamiento "por hora del día" para limitar los sistemas disponibles de noche y los fines de semana.

Niegue a todos los puntos terminales la capacidad de acceder directamente a las troncales salientes.

6. Bloquee el acceso a la capacidad de llamada internacional.

Cuando se requiera acceso internacional, establezca grupos de permiso.

Limite el acceso a sólo los destinos específicos requeridos para uso comercial.

7. Proteja el acceso a la información almacenada en el correo de

Restrinja con contraseñas el acceso a los buzones de correo de VOZ.

Use contraseñas que no sean triviales y cámbielas regularmente.

Implante seguridad física en los equipos de telecomunicaciones.

Restrinja el acceso no autorizado a los sitios donde se encuentran los equipos y los armarios de conexión de cables.

Proteja la documentación del sistema y los datos de reportes contra los posibles riesgos.

9. Monitoree el tráfico y la actividad del sistema en lo concerniente a patrones de llamadas anormales.

Active funciones que "desactiven" el acceso en respuesta a intentos de acceso no autorizados.

Use reportes de tráfico y de detalle de llamadas para monitorear los niveles de la actividad de llamadas.

Prevención del fraude telefónico

- 10. Enseñe a los usuarios del sistema a reconocer un fraude telefónico y a reaccionar apropiadamente.
 - Desde el uso seguro de las tarjetas de llamadas a la seguridad de la contraseña del correo de voz, capacite a los usuarios sobre el modo de evitar comprometer inadvertidamente la seguridad del sistema.
- 11. Monitoree el acceso al puerto de mantenimiento de marcación. Cambie regularmente la contraseña de acceso y emítala únicamente para el personal autorizado. Considere la activación de la función Access Security Gateway (Gateway de seguridad de acceso). Para más información, consulte la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.
- 12. Cree una política de administración del sistema relacionada con la rotación del personal e incluya estas acciones:
 - Elimine del sistema de correo de voz todos los buzones que no se usen.
 - Elimine inmediatamente todos los buzones de correo de voz pertenecientes a empleados cesantes.
 - Anule inmediatamente el código de autorización si un empleado cesante tenía privilegios de llamada de pantalla y un código de autorización personal.
 - Cambie inmediatamente los códigos de barrera y/o los códigos de autorización compartidos por un empleado cesante. Notifique el cambio a los restantes usuarios.
 - Anule los códigos de ingreso de los empleados cesantes si tenían acceso a la interfaz de administración del sistema.
 Cambie inmediatamente todas las contraseñas asociadas.
- 13. Realice regularmente copias de respaldo de los archivos del sistema para asegurar su oportuna recuperación. Programe copias de respaldo periódicas en sitios externos.

Mejoramiento de la seguridad del sistema

- 14. Puede ocurrir que ciertas personas llamen haciéndose pasar por empleados de "la compañía telefónica", "AT&T", "RBOCS" o incluso empleados conocidos de la propia compañía, simulando estar probando las líneas y pidiendo ser transferidos a líneas "900" o "90", o solicitando a la operadora que oprima el botón "start" (inicio), el 9 y, finalmente, el botón "release" (de liberación). Esta transferencia llega a un operador externo, permitiendo al usuario no autorizado colocar una llamada de larga distancia o internacional. Instruya al personal para que nunca transfiera estas llamadas. No suponga que si la "transferencia de troncal a troncal" está bloqueada, esto no puede suceder.
- 15. Los intrusos ejecutan pprogramas de PC con generador aleatorio para detectar el tono de marcación. Luego, vuelven a acceder a las líneas para romper los códigos de barrera y/o los códigos de autorización para realizar llamadas fraudulentas o revender sus servicios. Lo hacen usando las líneas telefónicas de su compañía para que esta última corra con el costo de la llamada

Frecuentemente, estas operaciones de llamada/venta se realizan desde teléfonos públicos situados en los subterráneos, galerías comerciales o aeropuertos. Vea la sección "QSIG to DCS TSC Gateway" de la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager para prevenir que esto ocurra en su compañía.

El fraude vectorial es uno de los tipos más habituales de fraude telefónico, debido a que los vectores enrutan las llamadas según la clase de restricción (COR) asignada al VDN. Para más información, consulte la publicación Avaya Toll Fraud and Security Handbook o contáctese con el representante de Avaya.

Uso de reportes para la detección de problemas

Grabación de detalles de llamadas

La grabación de detalles de llamadas (CDR) recopila información detallada sobre las llamadas manejadas por el sistema. Esta información de CDR puede enviarse directamente a una impresora o al software de contabilidad de llamadas. Los datos de salida CDR impresos o los reportes de contabilidad de llamadas pueden usarse para monitorear las llamadas del sistema y detectar posibles fraudes telefónicos.

Analice diariamente los reportes de contabilidad de llamadas o los datos de salida CDR para detectar posibles fraudes telefónicos. Cuando analice estos registros, localice:

- patrones de llamada inusuales
 - numerosas llamadas al mismo número.
 - llamadas fuera de las horas laborables normales
 - llamadas de larga duración
- Ilamadas con destinos sospechosos, incluidas las llamadas internacionales que no son normales en la empresa
- patrones de uso de los códigos de autorización (el mismo código siendo usado simultáneamente o mucha actividad)
- número elevado de "intentos infructuosos de llamada" que indican la introducción de códigos no válidos
- códigos de cuenta no definidos
- intentos de cambio de código de acceso o de uso de un código de acceso no válido cuando se usan las funciones de conferencia.

Mejoramiento de la seguridad del sistema

Si no está familiarizado con la lectura de los datos de salida CDR impresos, consulte la descripción CDR de la publicación Administrator Guide for Avaya Communication Manager.

Si la empresa utiliza el software de contabilidad de llamadas para analizar el CDR, es probable que reciba reportes formateados que desglosan la información necesaria para detectar posibles fraudes telefónicos. Si tiene dudas sobre la forma de interpretar los reportes de contabilidad de llamadas, consulte los manuales del software de contabilidad de llamadas.

Notificación de violaciones de seguridad

Se puede administrar la función Notificación de violaciones de seguridad de manera que el sistema haga una notificación y produzca reportes cuando los usuarios introduzcan información no válida. Los siguientes tipos de violación pueden indicar un intento de violar la seguridad del sistema:

- violaciones de ingreso
- violaciones de códigos de barrera de acceso remoto
- violaciones de códigos de autorización
- violaciones de código de seguridad del teléfono

Por ejemplo, puede hacer que el sistema le notifique en su extensión cuando alguien trate de introducir más de 3 códigos de autorización no válidos en un lapso de 1 minuto.

Para obtener más detalles y ejemplos, vea la sección Enhancing System Security (Mejoramiento de la seguridad del sistema) de la publicación Administrator's Guide for Avaya Communication Manager.

7: Mantenimiento de registros

El mantenimiento de registros desempeña un papel vital en la administración del sistema. Los registros deben proporcionar información sobre el estado actual del hardware y de las funciones instaladas en el sistema. Los registros también sirven para determinar qué funciones telefónicas están disponibles a los usuarios.

Independientemente de si se es administrador de un sistema nuevo o existente, siga la política de la empresa en lo concerniente al mantenimiento de registros. La información incluida más adelante sólo sirve como guía. Nuestra lista contiene diferentes tipos de información que el administrador debe tener en cuenta, sin embargo se debe determinar el método para mantenimiento de registros más apropiado para la empresa.

Registros en papel

El sistema mantiene un registro electrónico de la configuración del sistema y los cambios que se realicen.

Un método común para mantener registros en papel consiste en imprimir copias de las pantallas y los reportes, para contar con copias de respaldo de la información almacenada en el sistema. Si se usa este método, mantenga las copias en un lugar seguro y de fácil acceso.

Mantenimiento de registros

Cuando se finaliza un comando list (lista) o display (visualización) con el comando print (imprimir), el sistema imprime una copia en papel de la lista o la pantalla seleccionada en la impresora esclava asociada a la terminal de administración.

Por ejemplo, para imprimir una lista de las extensiones administradas en el sistema, ejecute los siguientes pasos en la indicación de comandos:

1. Digite list station print. Oprima Enter.

Nota:

Para imprimir una pantalla o un reporte en la impresora del sistema, finalice el comando list o display con la palabra schedule. El sistema solicita a continuación seleccionar imprimir inmediatamente o impresión programada.

Para obtener más información sobre la generación de reportes, consulte la publicación Referencia rápida para la administración avanzada de Avaya Communication Manager o Reports for Avaya Communication Manager.

Información del sistema

Se requiere mantener copias actualizadas de las siguientes listas del sistema en los registros correspondientes. En caso de ser necesario sustituir la información por causa de una falla del sistema, estas listas sirven a Avaya para reconstruir el sistema.

Use los siguientes comandos para imprimir las listas generales del sistema y conserve estas listas como archivo:

- display dialplan analysis print imprime la tabla de análisis del plan de marcación
- display dialplan parameters print imprime los parámetros del plan de marcación
- display system-parameters customer-options print — imprime la versión actual del software y muestra qué funciones han sido habilitadas en el sistema

- display system-parameters features print imprime la configuración de los parámetros que corresponden a cada función del sistema
- display feature-access-codes print imprime los códigos vigentes de acceso a cada función
- list configuration all print imprime la manera como están asignadas las ranuras y los puertos
- list extension-type print imprime la información sobre todas las extensiones del sistema
- list station print imprime la información sobre todas las extensiones del sistema
- list data print imprime la información sobre todos los módulos de datos del sistema
- list type group print donde type puede ser sustituido por hunt (búsqueda), trunk (troncal), pickup (captura) y así sucesivamente. Imprime los parámetros del grupo especificado.
- list coverage path print imprime las rutas y los puntos de cobertura definidos

Además de los reportes anteriores, se puede imprimir periódicamente otras listas, reportes de tráfico o de seguridad para monitorear el uso del sistema.

Información específica de la extensión

Es posible que se quiera mantener registros del sistema y de cada una de las extensiones. Para mantener registros de las extensiones, imprima una copia de la pantalla **Station** de cada extensión. Por ejemplo, para imprimir la pantalla **Station** que corresponde a la extensión 4567:

1. Digite display station 4567 print. Oprima Enter.

Mantenimiento de registros

Como otro ejemplo, para imprimir la pantalla **Station** que corresponde al módulo de datos 5567:

1. Digite display data 5567 print. Oprima Enter.

Información adicional

Puede que quiera mantener la pista de información que no está almacenada en el sistema y es específica de la empresa, por ejemplo:

- sitios y nombres de los sistemas
- grupos de extensiones reservadas a ciertos departamentos o tipos de líneas
- nombres y privilegios de los códigos de ingreso
- asignación personalizada de las teclas programables

En principio, se puede tener acceso a la información que sea apropiada para la empresa. También se puede decidir si se debe mantener en copias impresas o diseñar una base de datos computarizada para rastrear toda la información del sistema. Ésta es decisión del administrador.

Recuerde que cuanto más detallados sean los registros que se mantengan, más fácil es resolver los problemas, reconstruir la información y utilizar de la mejor manera las funciones del sistema.

Manera de contactar a Avaya

¿Necesita llamar a Avaya para solicitar información adicional o ayuda para solucionar un problema?

En este caso, tenga la siguiente información a mano. Estos datos le sirven a la persona que recibe la llamada para encontrar la respuesta apropiada a sus preguntas.

La ID del lugar de la instalación (también se denomina IL)

(Escriba aquí su número IL para facilitar la referencia)

- Su nombre
- Su número de teléfono (en caso de que necesitemos llamarlo)
- El número de teléfono principal de la empresa
- La tarea que desea realizar, con todos los números participantes en dicha tarea (por ejemplo, extensiones, números de teléfono, números de grupos de troncales, tipos de teléfonos y tipos de reportes)

Mantenimiento de registros

Notas

Α
AAR, <i>vea</i> Enrutamiento alterno automático (AAR)
acceso al sistema
acceso remoto al sistema
ACTR, vea Redisposición automática de
teléfonos nor el cliente (ACTR)
actualización de teléfonos
adición
códigos de acceso a función
Communication Manager <u>26</u>
prefijos o códigos de área 85
rangos de extensiones
Communication Manager <u>25</u>
teléfonos
alias a teléfonos <u>38</u>
almacenamiento
anuncios <u>15</u>
cambios temporales
configuraciones
cambios temporales
anuncios, almacenamiento
ARS, vea Selección automática de ruta
(ARS)
asignación
rutas de cohertura 63
rutas de cobertura
7.001X
_
В
botones de función
-
C
aomhia
cambio
botones de función
reature Access Codes (FAC) (Codigos de
acceso a función)
parametros de funciones

cambios temporales	. 13
cambios temporales	. 58
CAS, vea Sistema de contabilidad de	
llamadas (CAS)	
CCRON, ver Cobertura de llamadas	
redirigidas fuera de la red (CCRON)	
CDR, vea Grabación de detalles de llama	adas
(CDR)	
Clase de restricción (COR)	104
Clase de servicio (COS)	, 73
CMS, vea Sistema de administración de	
llamadas (CMS)	
Cobertura de llamadas	
avanzada	. 67
redirección de llamadas a un	
sitio externo	. 67
Cobertura de llamadas redirigidas fuera	
de la red (CCRON)	. 67
cobertura por trabajo a distancia	. 73
Códigos de acceso a marcación (dac) .	. 21
Códigos de acceso a troncal (TAC)	. 21
códigos de ingreso	
seguridad del sistema	101
comandos	
add abbreviated-dialing group	. <u>54</u>
add coverage answer-group	. 66
add coverage path	. 62
add coverage path add coverage time-of-day	. 64
add pickup-group	. 57
add station	. 35
add station	35
add station next	39
change ars analysis	89
change authorization-code	90
change coverage path	71
change coverage path	70
change dialplan analysis 25	, <u>26</u>
change feature-access-codes	. 29
change hunt group	48
change hunt group	47
change station36 38 41 44-49 56	
change station <u>36</u> , <u>38</u> , <u>41</u> , <u>44-48</u> , <u>56</u> , <u>65</u> , <u>75</u>	<u>00</u> ,
change system feature	. 52
onango oyotom loatalo	. 02

change system-parameters	
coverage-forwarding	_
change telecommuting-access 74	E
display ars analysis 84	all and a series of the series
display coverage sender group . 63, 71	eliminación de teléfonos
display dialplan analysis	Enrutamiento alterno automático (AAR) . 81
display feature-access codes $\dots \overline{73}$	extensiones
display station	
display system-parameters	-
customer-options <u>20, 28, 90</u>	F
display system-parameters	•
maintenance	FAC, vea Feature Access Codes (FAC)
display time	Feature Access Codes (FAC) (Códigos de
list ars analysis	acceso a función)
list ars route-chosen	fechas, sistema
list bridge	fraude telefónico
list call-forwarding 60	FRL, vea Nivel de restricción del sistema
list configuration station print 34	(FŔL)
list configuration stations	
list cor	-
	G
list groups-of-extension	G
list usage extension	Grabación de detalles de llamadas
logoff	(CDR) 9
remove station $\frac{48}{48}$	grupo de respuesta de cobertura 66
save announcements	grupos de captura
save translation $\underline{14}$, $\overline{\underline{49}}$	2 1/ 11 11 11 11 1
set time	
status station <u>47</u> , <u>60</u>	Н
terminal duplicada	П
Communication Manager	hora, sistema
adición de códigos de acceso	
a función	-
ejemplo de sistema que ejecuta 8	
planes de marcación <u>18</u>	
adición de rangos de extensiones $\frac{25}{25}$	ingroso 11
modificación	ingreso
visualización <u>18</u>	Inicialización de configuración de la terminal (TTI)
Conexión de teléfonos	intercambio de teléfonos
configuraciones	IP
almacenamiento 14	no IP
copias de respaldo	11017
contraseñas	
copias de respaldo, configuraciones 15	
COR, vea Clase de restricción (COR)	L
	Kana da Harrada ar arrata
	línea de llamada en puente
D	
dac, vea Códigos de acceso a marcación	
(dac)	

	Pickup Group (Grupo de captura) 58
M	Remote Call Coverage Table (Tabla de cobertura remota de llamadas)
mantenimiento de registros 107	Save Translation (Guardar
información de la extensión 107	configuración) <u>15</u>
información, sistema	Station (duplicada)
	Station (Terminal) <u>36</u> , <u>56</u> , <u>76-78</u>
papel	System Configuration (Configuración
	del sistema)
marcación rápida, vea marcación abreviada	System Parameters - Call Coverage / Call
modificación de los planes de marcación	Forwarding (Parámetros del sistema -
Communication Manager <u>25</u>	Cobertura de llamada / Remisión de llamada)
	Time of Day Coverage Table (Tabla de
	cobertura por hora del día) 65
N	partición, ARS
Nitral de mantitatif e del sistema (EDI) 00, 04	personalización de teléfonos $\frac{31}{42}$
Nivel de restricción del sistema (FRL) 82, 84	planes de marcación
	adición de códigos de acceso a función
	Communication Manager 26
P	adición de rangos de extensiones
	Communication Manager 25
pantallas	Communication Manager
Abbreviated Dialing List (Lista de	descripción
marcación abreviada)	modificación
Alias Station (Terminal alias) <u>39</u>	Communication Manager 25
ARS Digit Analysis Table (Tabla de análisis de dígitos ARS) <u>82</u> , <u>87</u>	múltiples sitios
ARS Route Chosen Report (Reporte de	visualización
ruta ARS elegida)	Communication Manager <u>18</u>
Authorization Code - COR Mapping (Mapa	problemas, uso de reportes para su
de códigos de autorización - COR) . 91	detección
Class of Restriction (Clase de	<u> </u>
restricción) 96	
Class of Restriction Information	R
(Información de clase de	ĸ
restricción) <u>95</u>	redirección de llamadas a un sitio externo 67
Coverage Answer Group (Grupo de	Redisposición automática de teléfonos
respuesta de cobertura) <u>64</u>	por el cliente (ACTR)
Coverage Path (Ruta de	remisión de llamada
cobertura) <u>62</u> , <u>72</u>	reportes
Date and Time (Fecha y hora) <u>12</u>	Grabación de detalles de llamadas
Dial Plan Analysis Table (Tabla de	(CDR) 105
análisis del plan de marcación) <u>19</u>	Notificación de violaciónes de
Feature Access Code (FAC) (Código de acceso a función)	seguridad (SVN) <u>106</u>
Feature Access Codes (FAC)	respaldos permanentes
(Códigos de acceso a función) 73	ruta de cobertura por hora del día64
Feature-Related System Parameters	rutas de cobertura
(Parámetros del sistema relacionados	asignación
con funciones) 53	crear
Pantalla de terminal para ingresar 11	trabajo a distancia
Partition Routing Table (Tabla de	_
enrutamiento de particiones) 94	

S	Terminal de acceso al sistema (SAT) 9 tipo de terminal
salida del sistema	de la terminal (TTI)
SAT, vea Terminal de acceso al sistema (SAT)	
seguridad	U
línea directa	uso de plantillas de terminal para añadir teléfonos
partición	
acceso	V
fecha y hora	violaciones, seguridad
Sistema básico de administración de llamadas (BCMS)9 Sistema de administración de llamadas	Communication Manager <u>18</u>
(CMS) 9	
Sistema de contabilidad de llamadas (CAS)	
 T	
•	
tac, vea Códigos de acceso a troncal (TAC)	
tarjetas de anuncios	
actualización	
adición	
alias	
analógicos <u>10</u> , <u>77</u>	
conexión	
digitales	
duplicar	
híbridos	
intercambio	
IP	
no IP	
IP	
IP Softphone <u>31</u> , <u>54</u>	
ISDN	
personalización	
teléfono IP por software	
uso de plantillas de terminal	